KENWOOD

DNX7280BT
DNX5280BT
DNX4280BT
DNX5580BT

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS
MODE D'EMPLOI

Kenwood Corporation

Avant de lire ce mode d'emploi, consultez le site pour savoir s'il s'agit de la dernière version.

Vérifier la version du mode d'emploi

© 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

11DNXMid_IM324_Ref_E_Fr_00 (E)

Table des matières

Avant l'utilisation 4

Comment lire le présent manuel 5

Utilisation de base 6

Fonctions des boutons en façade 6
Mise en marche de l'appareil 10
Comment lire un contenu multimédia 13
Détacher la façade DNX7 DNX5 15
Utilisation avec l'écran de menu principal 17
Opérations courantes 18
Utilisation de la navigation 20

Utilisation avec les DVD/ Vidéo-CD (VCD) 22

Utilisation de base avec les DVD/VCD 22
Utilisation du menu DVD 25
Contrôle du zoom avec les DVD et VCD26
Configuration du DVD 27

Utilisation avec les CD/fichiers audio et image/iPod 30

Utilisation de base avec la musique/vidéo/ image 30
Recherche 36
Contrôle du film 41
Configuration USB/SD/iPod/DivX 41

Utilisation de la radio et de la TV 44

Utilisation de base de la radio 44
Utilisation de base de la TV DNX7 DNX5 46
Utilisation de la mémorisation 48
Utilisation de la sélection 49
Infos-trafic (syntoniseur FM uniquement) 50
Configuration du syntoniseur 50
Configuration TV DNX7 DNX5 51

Utilisation du Bluetooth 52

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth 52
Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture DNX7 55
Utilisation du module mains-libres 56
Configuration Bluetooth 59
Configuration mains-libres 60

Configuration générale 66

Configuration d'écran du moniteur 66
Configuration système 67
Configuration de l'affichage 71
Configuration de la navigation 74
Configuration des caméras 75
Informations logicielles 76
Configuration d'entrée AV 76
Configuration d'interface de sortie AV 77
Contrôle des appareils externes DNX7 77

Contrôle de l'audio 78

Configuration de l'audio 78
Contrôle de l'audio en général 81
Contrôle d'égaliseur 82
Contrôle de zone 84
Renforcement de l'ambiance sonore DNX7 84
Position d'écoute DNX7 85

Télécommande 86

Installation des piles 86
Fonctions des boutons de la télécommande 87

Dépannage 90

Problèmes et solutions 90
Messages d'erreur 91
Réinitialisation de l'appareil 92

Annexes **93**
Supports et fichiers pouvant être lus ___ 93
Indicateurs de la barre d'état _____ 96
Codes de région dans le monde _____ 98
Codes de langue du DVD _____ 99
Spécifications _____ 100
À propos de cet appareil _____ 102

Avant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure ou incendie, prenez les précautions suivantes :

- Pour éviter un court-circuit, ne mettez jamais, ni ne laissez d'objets métalliques (comme des pièces de monnaie ou des outils en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas regarder ou fixer le regard sur l'affichage de l'appareil trop longtemps pendant la conduite.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Lorsque vous achetez des accessoires en option, vérifiez auprès de votre revendeur Kenwood qu'ils fonctionneront avec votre modèle et dans votre région.
- Vous avez le choix de la langue dans laquelle s'affichent les menus, les balises des fichiers audio, etc. Voir *Configuration de la langue (p. 68)*.
- Les fonctions Radio Data System ou Radio Broadcast Data System) sont inopérantes dans les zones où le service n'est pris en charge par aucune station de radiodiffusion.

Protection du moniteur

Ne touchez pas le moniteur avec un stylo à bille ou tout autre outil pointu. Cela pourrait l'endommager.

Nettoyage de l'appareil

Si le panneau avant de cet appareil est tâché, essuyez-le avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en silicone. Si le panneau avant est très tâché, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre, puis essuyez-le à nouveau avec un chiffon doux et sec propre.

⚠

- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'endommager les pièces mécaniques. Si vous nettoyez la façade avec un chiffon trop rugueux ou un liquide volatil, comme par exemple un solvant ou l'alcool, vous risquez d'en rayer la surface ou d'effacer les caractères sérigraphiés.

Condensation sur la lentille

Par temps froid, lorsque vous allumez le chauffage de la voiture, de la buée ou de la condensation peut se former sur la lentille du lecteur de disque de l'appareil. Appelée voile de lentille, cette condensation sur la lentille peut empêcher la lecture des disques. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement au bout d'un moment, consultez votre revendeur Kenwood.

Précautions de manipulation des disques

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif etc. sur le disque et ne pas utiliser de disques sur lesquels du ruban adhésif est collé.
- Ne pas utiliser d'accessoires de disque
- Nettoyer du centre du disque vers l'extérieur.
- Lors du retrait des disques de l'appareil, les extraire à l'horizontale.
- Si le trou central ou le bord extérieur du disque comporte des bavures, éliminez-les avec un stylo ou similaire avant de l'utiliser.
- Les disques qui ne sont pas ronds ne peuvent pas être utilisés.



- Les disques de 8 cm (3 pouces) sont inutilisables.
- Les disques sales ou comportant des coloriages sur la surface d'enregistrement ne peuvent être utilisés.
- Cet appareil ne peut lire que les CD portant la marque .

  Cet appareil risque de ne pas lire correctement les disques qui ne portent pas la marque.
- Vous ne pouvez pas lire un disque qui n'a pas été finalisé. (Pour la procédure de finalisation, référez-vous à votre logiciel de gravure et au mode d'emploi de votre graveur.)

Comment lire le présent manuel

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir *Mode de recherche directe (p. 87)*.

Recherche par liste

Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.

L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.

La lecture commence.

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez alterner entre la liste de fichiers et la liste de dossiers en touchant [ ].
- Avec les disques à contenu multimédia, vous ne pouvez pas afficher la liste pendant la lecture aléatoire et l'arrêt.

Lien hypertexte

Vous pouvez vous reporter d'un simple clic à chaque section ou à la page d'accueil.

Titre fonctionnel

Fournit une information générale sur la fonction.

REMARQUE

Fournit des informations complémentaires quant à une astuce, etc.

Renvoi de référence

Affiché en bleu.

D'un seul clic, vous pouvez accéder à l'article en lien avec la section en cours.

Mode opératoire

Explique la procédure à suivre pour mener à bien l'opération.

< > : Indique la dénomination des boutons en façade.

[ ] : Indique la dénomination des touches tactiles.

Capture d'écran

Reproduction de certains écrans affichés pendant l'opération, pour référence.
La zone à toucher ou les touches à utiliser sont mises en évidence par un encadré de couleur rouge.

REMARQUE

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans effectivement affichés ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes.

Utilisation de base

Fonctions des boutons en façade

DNX7280BT





REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.

  DNX7280BT : DNX7

  Si vous voyez le pictogramme illustré ci-dessous, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	▽ (Réinitialisation)	• Si l'appareil ou celui qui y est raccordé connaît un mauvais fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour en retrouver les réglages d'usine *(p. 92)*.
2	ATT	• Active/désactive l'atténuation du volume. • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'écran.
3	▼, ▲ (Vol)	Règle le volume. Appuyez longuement sur une touche pour monter le volume en série jusqu'à 25. Pour obtenir plus de 25, l'appui sur la touche permet de monter le volume un par un.
4	AUD	• Affiche l'écran de l'égaliseur graphique *(p. 82)*.* • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher/masquer la vue caméra.
5	NAV	• Affiche l'écran de navigation. • Appuyez pendant 1 seconde pour passer d'une source AV à l'autre. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
6	MENU	• Affiche l'écran du menu principal *(p. 17)*. • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
7	TEL	• Affiche l'écran mains-libres *(p. 52)*. • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran de contrôle d'écran. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
8	⏏ (Éjection)	• Éjecte le disque. • Appuyez pendant 1 seconde pour ouvrir la façade afin d'accéder au logement des disques. Quand la façade est ouverte, appuyez pendant 1 seconde pour la refermer, et pendant 3 secondes pour forcer l'éjection du disque. • Quand la façade est fermée, appuyez pendant 3 secondes pour l'ouvrir complètement afin d'accéder au logement des cartes SD.
9	Capteur de la télécommande	• Reçoit le signal de la télécommande. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction par l'option Remote Sensor *(p. 67)*. • Si l'option [Remote Sensor] est réglée sur arrêt, la télécommande est rejetée en réception TV.
10	Logement d'insertion des disques	Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
11	Logement pour carte SD	Logement où insérer une carte SD. La carte sert à mettre à niveau la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation. Par ailleurs, vous pouvez lire un fichier audio/image sur la carte.

*** Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de l'égaliseur graphique ne s'affiche pas.**

DNX5280BT/DNX4280BT/DNX5580BT



REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.

  DNX5580BT et DNX5280BT : DNX5
  DNX4280BT : DNX4

  Si vous voyez le pictogramme illustré ci-dessous, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.

Numéro	Désignation	Mouvement
1	▽ (Réinitialisation)	• Si l'appareil ou celui qui y est raccordé connaît un mauvais fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour en retrouver les réglages d'usine *(p. 92)*. • DNX4 Si la fonction SI est active, ce témoin clignote quand le contact du véhicule est sur arrêt *(p. 69)*.
2	MENU	• Affiche l'écran du menu principal *(p. 17)*. • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
3	NAV	• Affiche l'écran de navigation. • Appuyez pendant 1 seconde pour passer d'une source AV à l'autre.
4	TEL	• Affiche l'écran mains-libres *(p. 52)*. • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'écran.
5	Bouton de volume	• Appuyez dessus pour activer/désactiver l'atténuation du volume. • Tournez pour régler le volume à la hausse ou à la baisse. • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran de contrôle de l'égaliseur *(p. 83)*.*
6	SCRN	• Affiche l'écran de contrôle d'écran. • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'image de la caméra de rétrovision.
7	Capteur de la télécommande	• Reçoit le signal de la télécommande. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction par l'option Remote Sensor *(p. 67)*. • Si l'option [Remote Sensor] est réglée sur arrêt, la télécommande est rejetée en réception TV.
8	⏏ (Éjection)	• Éjecte le disque. • Appuyez pendant 1 seconde pour forcer l'éjection du disque.
9	Logement d'insertion des disques	Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
10	DNX5 Prise jack d'entrée	Prise jack d'entrée pour appareil externe.
11	DNX5 Bouton de libération	Permet de détacher la façade.
12	Logement pour carte SD	Logement où insérer une carte SD. La carte sert à mettre à niveau la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation. Avec le modèle DNX5280BT, vous pouvez lire un fichier audio/image sur la carte.

*** Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de contrôle de l'égaliseur ne s'affiche pas.**

Mise en marche de l'appareil

La méthode de mise en marche diffère selon les modèles.

DNX7

1 **Appuyez sur le bouton <NAV>, <MENU> ou <TEL>.**



L'appareil se met en marche.

● **Pour éteindre l'appareil :**

Appuyez sur le bouton <MENU> pendant 1 seconde.

DNX5 DNX4

1 **Appuyez sur le bouton <MENU>.**



L'appareil se met en marche.

● **Pour éteindre l'appareil :**

Appuyez sur le bouton <MENU> pendant 1 seconde.

Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la *Configuration initiale (p. 11)*.

Configuration initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de l'appareil ou lorsque vous le réinitialisez *(p. 92)*.

1 Réglez chaque option comme suit.

Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. La langue sélectionnée par défaut est "British English (en)" sur modèles DNX7280BT/DNX5280BT/DNX4280BT et "Russian" sur modèle DNX5580BT.

① Touchez [SET].

② Touchez [◄] ou [►] pour sélectionner la langue de votre choix.

③ Touchez [Enter].

Pour les explications détaillées, voir ***Configuration de la langue (p. 68)***.

Angle DNX7

Permet de régler la position du moniteur. Le choix par défaut est "0."

① Touchez [SET].

② Touchez le numéro correspondant à l'inclinaison de votre choix et [⮌].

Pour les explications détaillées, voir ***Contrôle de l'inclinaison du moniteur (p. 71)***.

iPod AV Interface Use

Configure la prise à laquelle votre iPod est branché. Le choix par défaut est "iPod."

① Touchez [iPod] ou [AV-IN2].

Color

Configurez la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons. Vous avez le choix entre permettre la variation continue de la couleur ou sélectionner une couleur fixe pendant le fonctionnement.

① Touchez [SET].

② Touchez [ON] ou [OFF] de [Panel Color Scan].

③ Si vous souhaitez changer de couleur, touchez [SET] de [Panel Color Coordinate].

④ Touchez la couleur de votre choix et [⮌].

Pour les explications détaillées, voir ***Coordonnées de la couleur de façade (p. 72)***.

EXT SW DNX7

Contrôle les appareils externes.

① Touchez [SET].

② Définissez pour chaque appareil sa dénomination, son mode de sortie et d'impulsion. Ensuite, touchez [⮌].

Pour les explications détaillées, voir ***Configuration EXT SW (p. 70)***.

Camera

Configurez les paramètres de caméras.

① Touchez [SET].

② Réglez chaque option et touchez [⮌].

Pour les explications détaillées, voir ***Configuration des caméras (p. 75)***.

Suite

2 **Touchez [Finish].**

REMARQUE

• Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir *Configuration générale (p. 66)*.

Comment lire un contenu multimédia

CD musical et disque à contenu multimédia

DNX7

1 **Appuyez sur le bouton <⏏> pendant 1 seconde.**

La façade s'ouvre.

2 **Insérez le disque dans son logement.**



La façade se ferme automatiquement.
L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- **Pour éjecter le disque :**
  Appuyez sur le bouton <⏏> quand la façade est fermée.

DNX5

1 **Insérez le disque dans son logement.**



L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- **Pour éjecter le disque :**
  Appuyez sur le bouton <⏏>.



Périphérique USB

1 **Branchez le périphérique USB avec le câble USB.**



L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
  Touchez [⏏] à l'écran pendant 1 seconde et débranchez le périphérique du câble.

iPod

1 **Branchez l'iPod avec le câble pour iPod.**



L'appareil lit l'iPod et la lecture commence.

- **Pour débrancher le périphérique :**
  Touchez [ ] à l'écran, puis touchez [⏏] pendant 1 seconde. Débranchez l'iPod du câble.

Carte SD

1 **DNX7280BT : Appuyez sur le bouton <⏏> pendant 3 secondes pour ouvrir la façade.**



La façade s'ouvre complètement.

DNX5280BT :
Détachez la façade.



REMARQUE

- Pour savoir comment détacher la façade, voir *Détacher la façade (p. 15)*.

2 **Tout en tenant la carte SD comme indiqué sur la figure ci-dessous, poussez-la dans son logement jusqu'à ce que perceviez un déclic.**



L'appareil charge la carte et la lecture commence.

● **Pour retirer :**

Poussez sur la carte SD jusqu'à ce que vous perceviez un déclic, puis ôtez votre doigt de la carte. La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.

Appareil externe DNX5

1 **Insérez la fiche dans la prise jack AV-IN.**



Détacher la façade

DNX7 DNX5

Vous pouvez détacher la façade, en mesure de prévention contre le vol.

DNX7

1 Appuyez sur le bouton <⏏> pendant 3 secondes pour ouvrir la façade.



REMARQUE

- Vous pouvez régler l'appareil pour que la façade s'ouvre automatiquement quand vous mettez sur arrêt le contact du véhicule. Voir *Contrôle de l'inclinaison du moniteur (p. 71)*.

2 Détachez la façade comme indiqué sur les figures ci-dessous.



REMARQUE

- La plaque d'attache se ferme automatiquement dans un délai de 10 secondes environ après la libération de la façade. Retirez la façade avant que cela ne se produise.
- Sa fermeture est automatique en l'absence de toute action pendant 1 minute environ.

DNX5

1 Détachez la façade comme indiqué sur les figures ci-dessous.



● **Après détachement :**

Rangez la façade dans la housse de protection fournie avec l'appareil.

DNX7



DNX5



REMARQUE

- Pour éviter tout dommage, ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil et de la façade avec les doigts.
- En cas d'encrassement des contacts électriques de l'appareil ou de la façade, nettoyez-les avec un chiffon doux, propre et sec.

Attacher la façade

1 **Tenez fermement en main la façade afin de ne pas risquer de la faire tomber accidentellement, et disposez-la sur la plaque d'attache de sorte à obtenir son verrouillage.**

DNX7



DNX5



Utilisation avec l'écran de menu principal

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran de menu principal.

1 Touchez [Menu] à l'écran, quel qu'il soit.

REMARQUE

- Si [Menu] n'est pas visible pendant la lecture vidéo/image, appuyez sur le bouton <MENU>. *(P.6, P.8)*

L'écran de menu principal s'affiche.

REMARQUE

- Pour sélectionner les pictogrammes masqués, faites défiler l'écran à gauche ou à droite.

Depuis cet écran, les fonctions utilisables sont les suivantes.

Fonction	Pictogramme	Action
Sélectionner la source audio	etc.	Touchez le pictogramme de la source de votre choix.
Passer en mode de configuration	etc.	Touchez le pictogramme de la fonction de configuration de votre choix.
Afficher l'écran de navigation	ou 0.5 mi Sunset Blvd	Touchez [NAV] ou une information de navigation.
Désactiver toute fonction audio		Touchez [STANDBY].

● **Personnalisation de l'écran de menu principal**

Faites glisser le pictogramme que vous souhaitez enregistrer jusqu'à la ligne du haut.

Vous pouvez déplacer jusqu'à trois pictogrammes.

Opérations courantes

Présentation des opérations courantes.

Généralités

Certaines fonctions sont accessibles depuis la plupart des écrans.

[Menu]

Revient à l'écran de menu principal.

(RETURN)

Revient à l'écran précédent.

(touche de menu commun)

Touchez pour afficher le menu commun. Le menu contient les options suivantes.

- : DNX7 Affiche l'écran de contrôle EXT SW.
- : Affiche l'écran du menu de configuration.
- : Affiche l'écran du menu de contrôle audio.
- : Affiche l'écran de contrôle de la source en cours. Les fonctionnalités attachées au pictogramme varient selon les sources.
- : Ferme le menu.

Écran de liste

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.

(Défilement)

Fait défiler le texte affiché.

All etc.

Les touches tactiles de fonctions variées sont affichées dans cette zone.
Les touches affichées varient selon la source audio en cours, l'état, etc.
Le tableau qui suit donne quelques exemples de fonctions de ces touches.

Touche	Fonction
All	Affiche la liste de toute la musique au niveau hiérarchique inférieur.
	Remonte au niveau hiérarchique supérieur.
	Affiche le dossier de catégorie en cours.
	Affiche la liste des fichiers musique/image/film.

Défilement tactile

Vous pouvez faire défiler l'écran de liste vers le haut/bas ou la droite/gauche d'un simple geste du doigt.

Utilisation de la navigation

Pour des explications détaillées sur la fonction de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Afficher l'écran de navigation

1 **Appuyez sur le bouton <NAV>.**



DNX7



DNX5 DNX4

L'écran de navigation apparaît.

Contrôler l'audio depuis l'écran de navigation

Vous pouvez contrôler les sources audio alors que l'écran de navigation est déjà affiché.
De même, vous pouvez visualiser les informations de navigation alors que l'écran de contrôle de la source audio est affiché.

1 **Touchez la barre d'information.**



L'écran de navigation s'affiche avec les informations audio.

2 Touchez [ ] ou [ ] dans l'écran de navigation.

Touchez cette zone pour afficher l'écran audio.

: Affiche la navigation et les touches de contrôle de la source en cours.

: Affiche la navigation et l'image de la lecture vidéo/image en cours.

REMARQUE

- L'image affichée à l'écran alterne entre celle de la lecture et celle de la caméra chaque fois que vous touchez du doigt la zone correspondante.
- Touchez le pictogramme de la source au bas de l'écran pour afficher l'écran audio en entier.

● **Pour retourner à la navigation en plein écran :**
Touchez [ ].

REMARQUE

- Pour plus de détails sur les touches de contrôle, consultez les instructions des sections correspondantes.

Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD (VCD)

Utilisation de base avec les DVD/VCD

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode DVD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir *Sélection du mode d'utilisation (p. 87)*.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un DVD. Elle peut être différente avec un VCD.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- N° de titre, n° de chapitre : Indication du titre du DVD et du numéro de chapitre
- N° de piste/n° de scène : Indication du numéro de piste ou de scène du VCD
  *Le n° de scène est affiché à condition que l'option PBC soit active.
- ►, ►►, ►►I, ■, etc.: Indication du mode de lecture en cours
  Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture), ►► (avance rapide), ◄◄ (retour rapide), ►►I (recherche avant), I◄◄ (recherche arrière), ■ (arrêt), ■R (reprise arrêt), ❚❚ (pause), ❚► (ralenti avant), ◄❚ (ralenti arrière).

Touchez cette zone pour afficher le label du disque.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 24)*.

3 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir *Menu multifonctions (p. 24)*.

4 Touche de sélection de contrôle

Indisponible en mode DVD/VCD.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Répétition du contenu en cours** : Touchez [ ]. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;
  DVD : "répétition du titre" , "répétition du chapitre" , "fonction sur arrêt"
  VCD (PBC actif) : Pas de répétition
  VCD (PBC inactif) : "répétition de piste" , "fonction sur arrêt"
- **Masquer toutes les touches** : Touchez [ ].
- **Avance rapide ou retour rapide** : Touchez [◄◄] ou [►►]. Chaque fois que vous touchez la touche, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois.
- **Confirmation de la durée de lecture** : Voir #:##:##.
  DVD : Vous avez le choix entre afficher la durée de lecture du titre, la durée de lecture du chapitre ou le temps restant dans le titre. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "T #:##:##" (durée de lecture du titre), "C #:##:##" (durée de lecture du chapitre), et "R #:##:##" (temps restant dans le titre).
  En plus de l'indication en temps, une barre de progression s'affiche pour indiquer la position dans le titre.
  VCD (PBC inactif) : Vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ##:##" (durée de lecture), et "R ##:##" (temps restant sur le disque).
- **Confirmation de la position** : Consultez la barre du milieu (DVD uniquement). La barre n'est pas affichée quant la durée indiquée est le temps restant sur le disque.

6 Zone de recherche

Touchez pour faire une recherche du contenu suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez la zone, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

7 Zone d'affichage du menu

Cette zone se comporte différemment selon la situation.

- **Pendant la lecture d'un DVD** : Affiche le menu du DVD. Tant que le menu est affiché, l'écran de contrôle de surbrillance est aussi affiché.
- **Pendant la lecture d'un VCD** : Affiche l'écran de contrôle du zoom *(p. 26)*.

8 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à l'image recherchée en entrant le numéro de chapitre, le numéro de scène, la durée de lecture, etc. *(p. 87)*.

Menu multifonctions

DVD

VCD

Chaque touche a la fonction suivante.

[|◄◄] [►►|]

Recherche le contenu précédent/suivant.

[►II]

Lit ou met en pause.

[◄I] ou [I►] (DVD uniquement)

Lit au ralenti en avant ou en arrière.

[■]

Arrête la lecture. Touchez deux fois pour que la lecture du disque reprenne depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.

[PBC] (VCD uniquement)

Active/désactive le PBC.

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir ***Configuration générale (p. 66)***.

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir ***Contrôle de l'audio (p. 78)***.

[EXT SW] DNX7

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir ***Contrôle des appareils externes (p. 77)***.

Utilisation du menu DVD

Vous pouvez configurer un certain nombre d'options dans le menu du disque DVD-VIDÉO.

1 Touchez la zone indiquée pendant la lecture.

L'écran de contrôle par menu s'affiche.

2 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.

Afficher le menu principal

Touchez [Top].*

Afficher le menu

Touchez [Menu].*

Afficher le menu précédent

Touchez [Return].*

Valider l'option sélectionnée

Touchez [Enter].

Activer l'action directe

Touchez [Highlight] pour passer en mode de contrôle par surbrillance *(p. 25)*.

Déplacer le curseur

Touchez [▲], [▼], [◄], [►].

*** Il peut arriver que ces touches soient inopérantes, selon le disque.**

Contrôle par surbrillance

Le contrôle par surbrillance vous permet d'agir sur le menu du DVD en touchant la touche de menu directement à l'écran.

1 Touchez [Highlight] dans l'écran de contrôle par menu.

2 Touchez l'option de votre choix à l'écran.

REMARQUE

- Le contrôle par surbrillance est automatiquement annulé en l'absence d'action de votre part pendant un certain temps.

Configuration du mode de lecture DVD

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture DVD.

1 Touchez [Next] dans l'écran de contrôle par menu.

L'écran de contrôle par menu 2 s'affiche.

2 **Touchez la touche correspondant à l'option de votre choix.**

Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle]. Chaque fois que vous touchez cette touche, la langue change.

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio]. Chaque fois que vous touchez cette touche, la langue change.

Contrôler le rapport de zoom

Touchez [Zoom]. Pour plus de détails, voir l'*étape 2, Contrôle du zoom avec les DVD et VCD (p. 26)*.

Changer l'angle de vue

Touchez [Angle]. Chaque fois que vous touchez cette touche, l'angle de vue change.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher l'écran de contrôle par menu 1

Touchez [Previous].

Contrôle du zoom avec les DVD et VCD

Vous pouvez agrandir l'image issue de la lecture d'un DVD ou VCD.

1 **Avec un VCD, touchez la zone indiquée pendant la lecture.**

L'écran de contrôle du zoom s'affiche.

REMARQUE

- Avec un DVD, veuillez consulter *Configuration du mode de lecture DVD (p. 25)* pour afficher l'écran de contrôle du zoom.

2 **Effectuez les actions de votre choix, comme suit.**

Changer le rapport de zoom

Touchez [Zoom].

Avec un DVD, le rapport de zoom est variable sur 4 niveaux ; Arrêt, 2 fois, 3 fois, 4 fois.

Avec un VCD, le rapport de zoom est variable sur 2 niveaux ; Arrêt, 2 fois.

Faire défiler l'écran

Touchez [▲], [▼], [◄] ou [►] pour faire défiler l'écran dans la direction correspondante.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher le menu précédent*

Touchez [Return].

*** Il peut arriver que cette fonction soit inutilisable, selon le disque.**

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas toucher les touches de menu directement à l'écran quand vous zoomez.

Configuration du DVD

Vous pouvez configurer les fonctions de lecture du DVD.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir *Utilisation avec l'écran de menu principal (p. 17)*.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [SETUP].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [DVD SETUP] dans la liste.

L'écran de configuration du DVD s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.

Menu/Subtitle/Audio Language*

Voir *Configuration de la langue (p. 28)*.

Dynamic Range Control*

Configure la dynamique.

Wide : La dynamique est étendue.

Normal : La dynamique est normale.

Dialog (par défaut) :
Le volume sonore total est rendu plus étendu que dans les autres modes. Cette option n'est effective que lorsque vous utilisez un logiciel Dolby Digital.

Angle Mark

Configure l'affichage de la marque d'angle.

ON (par défaut) : Une marque d'angle est affichée.

OFF : Aucune marque d'angle n'est affichée.

Screen Ratio*

Configure le mode d'affichage de l'écran.

16:9 (par défaut) : Affiche des images grand format.

4:3 LB : Affiche les images grand format au format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran).

4:3 PS : Affiche les images grand format au format Pan & Scan (coupées à droite et à gauche).

Parental Level*

Voir *Niveau parental (p. 28)*.

DISC SETUP

Voir *Configuration du disque (p. 29)*.

Stream Information

Affiche l'information de la source actuelle.
Le flux (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA ou AAC) est indiqué.

*** Ces options sont désactivées pendant la lecture d'un DVD.**

Configuration de la langue

Ce paramètre concerne la langue utilisée pour les menus, les sous-titres et les voix. Ces options ne sont pas configurables pendant la lecture d'un DVD.

1 **Touchez [SET] de l'option de votre choix ; [Menu Language], [Subtitle Language], [Audio Language].**

L'écran de configuration de la langue s'affiche.

2 **Entrez le code de langue de votre choix et touchez [Enter].**



Valide la langue entrée et retourne à l'écran de configuration du DVD.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear].
- Pour choisir la langue d'origine du DVD comme langue audio, touchez [Original].

Niveau parental

Configure un niveau parental. Cette option n'est pas configurable pendant la lecture d'un DVD.

1 **Touchez [SET] de [Parental Level].**

L'écran du code d'accès parental s'affiche.

2 **Entrez le code parental et touchez [Enter].**

L'écran de niveau parental s'affiche.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear].
- Le niveau parental en vigueur est indiqué sous la forme [Level#].

3 **Touchez [◄] ou [►] pour sélectionner un niveau parental.**

REMARQUE

- Si un disque possède un niveau de verrouillage parental plus élevé, vous devez entrer le numéro de code.
- Le niveau de verrouillage parental varie suivant le disque chargé.
- Si un disque n'a pas de verrouillage parental, n'importe qui peut le regarder, même si vous avez configuré le verrouillage parental.

Configuration du disque

Exécute la configuration lors de l'utilisation de supports disque.

1 | Touchez [SET] de [DISC SETUP].

L'écran de configuration du disque s'affiche.

2 | Sélectionnez une option parmi les suivantes.

CD Read

Configure le comportement de l'appareil à la lecture d'un CD de musique.

1 (par défaut) :
Reconnaît et lit automatiquement un disque sur fichier audio, un DVD ou un CD de musique.

2: Lit de force un disque comme s'il s'agissait d'un CD musical. Sélectionnez [2] si vous souhaitez lire un CD de musique dont le format est particulier ou si le disque est illisible en mode [1].

On Screen DVD

Configure un affichage sur écran.

Auto : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF (par défaut) : Les informations sont masquées.

REMARQUE

- L'option [CD Read] est indisponible quand un disque est déjà dans l'appareil.
- Un disque de fichiers audio/VCD est illisible en mode [2]. Par ailleurs, certains CD de musique sont illisibles en mode [2].

Utilisation avec les CD/fichiers audio et image/iPod

Utilisation de base avec la musique/vidéo/image

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir *Sélection du mode d'utilisation (p. 87)*.
- Pour pouvoir brancher un iPod à cet appareil, l'accessoire KCA-iP202/KCA-iP22F disponible en option est indispensable.

Consultez les sections suivantes pour l'utilisation avec chacune des sources.

- **CD de musique** *(p. 30)*
- **Disque à contenu multimédia** *(p. 30)*
- **Périphérique USB et carte SD** *(p. 32)*
- **iPod** *(p. 32)*

CD de musique et disque à contenu multimédia

REMARQUE

- Dans le présent manuel, "CD de musique" fait référence aux disques compacts courants sur lesquels sont gravés des pistes de musique.
  "Disque à contenu multimédia" fait référence aux disques CD/DVD sur lesquels sont gravés des fichiers audio, vidéo ou image.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un CD. Elle peut être différente avec un disque à contenu multimédia.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- N° de piste : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de piste en cours de lecture, le texte, etc.
- ►, ►►, ►►I, ■, etc.: Indication du mode de lecture en cours
  Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture), ►► (avance rapide), ◄◄ (retour rapide), ►►I (recherche avant), I◄◄ (recherche arrière), ■ (arrêt), ■R (reprise arrêt), ❚❚ (pause).

2 Zone d'affichage du film/sélection du contrôle

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 34)*.

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 34)*.

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations sur la piste

Affiche les informations concernant la piste en cours.

Pour les CD de musique et les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher successivement les informations sur la piste en cours et la liste des dossiers en touchant la touche de sélection de liste (8 dans la figure).

Toutefois, seul le message "No Information" s'affiche avec les CD de musique.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir *Menu de sous-fonction (p. 35)*.

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour afficher successivement la liste des pistes et les informations CD-TEXT (CD) ou des balises ID3 (disque à contenu multimédia uniquement).

Écran vidéo (disque à contenu multimédia uniquement)

9 Zone de recherche des fichiers (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez chacune des zones, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

10 Zone d'affichage du menu (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le menu du disque. Pour plus de détails, voir *Contrôle du film (p. 41)*.

11 Zone d'affichage des touches (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Périphérique USB, carte SD et iPod

REMARQUE

- Seuls les modèles DNX7280BT et DNX5280BT prennent en charge les cartes SD.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. Elle peut être différente avec un iPod et une carte SD.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- Nom du fichier en cours : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de fichier/dossier et le nom de fichier.
- ►, ►►, etc.: Indication du mode de lecture en cours
  Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture, recherche), ❚❚ (pause), ►► (recherche manuelle avant), ◄◄ (recherche manuelle arrière).

2 Jacquette/zone de sélection du contrôle

Les données d'image sont affichées si elles sont disponibles dans le fichier en cours. Si aucune image n'est disponible, le message "No Photo" est affiché.

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 34)*.

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir *Menu multifonctions (p. 34)*.

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des contenus

Affiche les contenus sous forme de liste. Les contenus dans la liste varient selon l'état de la lecture et la source.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir *Menu de sous-fonction (p. 35)*.

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des fichiers et les informations sur le fichier en cours.

Écran vidéo/image

9 Zone de recherche des fichiers (fichier image/vidéo uniquement)

- Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Pendant un diaporama en mode USB, touchez l'une ou l'autre zone pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image. Cette fonction est indisponible quand le dossier en cours ne contient aucun fichier musical.

10 Zone d'affichage des touches (fichier image/vidéo uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Menu multifonctions

CD de musique

Disque à contenu multimédia

iPod

Périphérique USB et carte SD

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[ ] (Disque à contenu multimédia, iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir *Recherche (p. 36)*.

[|◄◄] [►►|]

Recherche la piste/fichier précédent/suivant.

[►II]

Lit ou effectue une pause.

[■] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Arrête la lecture.

[⏏] (iPod, périphérique USB et carte SD uniquement)

Touchez pendant 1 seconde pour débrancher le périphérique. Pour plus de détails, voir *Comment lire un contenu multimédia (p. 13)*.

[ ] (iPod uniquement)

Passe en mode manuel. Toute action depuis l'appareil est neutralisée. Pour quitter le mode manuel, touchez à nouveau cette touche.

[ ] [ ] (disque à contenu multimédia et périphérique USB uniquement)

Recherche le dossier précédent/suivant.

[ ] (fichiers image sur périphérique USB uniquement)

Pendant un diaporama, passe en mode d'affichage des images.

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir *Configuration générale (p. 66)*.

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir *Contrôle de l'audio (p. 78)*.

[EXT SW] DNX7

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir *Contrôle des appareils externes (p. 77)*.

Menu de sous-fonction

CD de musique

Disque à contenu multimédia

iPod

Périphérique USB et carte SD

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[ ]

Répète la piste/dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;

CD, iPod : "répétition de piste", "répétition sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "répétition de fichier", "répétition de dossier", "répétition sur arrêt"

[ ] (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

Recherche dans la liste des jaquettes d'albums. Pour plus de détails sur les recherches, voir *Recherche par jaquette d'album (p. 39)*.

[ ] (pendant la lecture d'un fichier vidéo uniquement)

Masque toutes les touches.

[◄◄] [►►] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Avance rapide ou retour rapide.

[ ] [ ] (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

Lit l'album précédent ou suivant dans la *Liste de favoris (p. 40)*.

#:##:## ou ##:##

Confirme la durée de lecture.

Pendant la lecture d'un CD de musique, vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ##:##" (durée de lecture de la piste) et "R ##:##" (temps restant sur le disque).

[ ]

Lit dans un ordre aléatoire toutes les pistes du dossier/disque en cours ou de la liste de lecture active dans l'iPod branché.

Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant ;

CD : "piste au hasard", "fonction sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB, carte SD : "fichier au hasard", "fonction sur arrêt"

iPod : "piste au hasard", "album au hasard", "fonction sur arrêt"

Barre d'état centrale (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

Confirmation de la position :

Pendant la lecture sur périphérique USB, carte SD ou iPod, vous pouvez faire glisser le curseur à gauche ou à droite pour reculer ou avancer la position de lecture.

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.

REMARQUE

- Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez aller directement à la piste/fichier recherché en entrant le numéro de piste/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de détails, voir *Mode de recherche directe (p. 87)*.

Recherche par liste

Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.

L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.



La lecture commence.

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez alterner entre la liste de fichiers et la liste de dossiers en touchant [ ].
- Avec les disques à contenu multimédia, vous ne pouvez pas afficher la liste pendant la lecture aléatoire et l'arrêt.

Autre recherche

Quand vous avez besoin que la liste dans laquelle rechercher soit moins exhaustive, il existe d'autres méthodes de recherche.

Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

1 Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

L'écran de type de recherche s'affiche.

2 Touchez la méthode de recherche de votre choix.

Périphérique USB et carte SD



iPod

La liste s'affiche classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.

Consultez les sections suivantes pour chaque utilisation.

- **[Category List] : Vous pouvez rechercher un fichier par sélection de sa catégorie** *(p. 37)*.
- **[Link Search] : Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre/compositeur que la piste en cours** *(p. 37)*.
- **[Folder List] : Vous pouvez rechercher un fichier en fonction de la hiérarchie** *(p. 38)*.
- **[Thumbnail Viewer] : Vous pouvez rechercher un fichier image** *(p. 38)*.

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher directement la liste des dossiers en touchant [ ].

Recherche par catégorie (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

1 Touchez la catégorie de votre choix dans la partie gauche de l'écran.



2 La liste est classée dans l'ordre de la catégorie sélectionnée.

3 Touchez l'élément de votre choix.

La lecture commence.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir *Opérations courantes (p. 18)*.

Recherche par lien (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

1 Touchez l'option de votre choix dans la partie gauche de l'écran. Vous avec le choix entre artiste, album, genre et compositeur.

La liste correspondant à votre choix s'affiche.

REMARQUE

- La liste est classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.
  - Artist : Affiche la liste des albums de l'artiste.
  - Album : Affiche toutes les chansons de l'album en cours.
  - Genre : Affiche la liste des artistes appartenant au même genre.
  - Composer : Affiche la liste des albums du compositeur du fichier en cours.

2 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir *Opérations courantes (p. 18)*.

Rechercher par dossier (périphérique USB, carte SD et disque à contenu multimédia uniquement)

1 | Touchez le dossier de votre choix.

Le contenu du dossier est affiché dans la partie droite de l'écran.

2 | Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.

La lecture commence.

REMARQUE

- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir *Opérations courantes (p. 18)*.

Recherche d'image (périphérique USB et carte SD uniquement)

1 | Touchez l'image de votre choix.

L'image sélectionnée est affichée en plein écran.

Consultez les points 9-10 de la section *Périphérique USB, carte SD et iPod (p. 32)* pour l'utilisation de l'écran d'affichage.

Recherche par jaquette d'album (périphérique USB, carte SD et iPod uniquement)

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux par sélection de la jaquette d'album.

1 | Touchez [ ].

Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 | Touchez [ ].

L'écran des favoris s'affiche.

3 | Touchez la jaquette de votre choix dans la ligne du bas.

REMARQUE

- La touche visible dans la partie supérieure de l'écran se comporte différemment selon la situation.

  Quand [Load Albums] est affiché :
  Vous n'avez encore chargé aucune jaquette. Touchez la touche pour lancer le chargement.

  Quand [Load More Albums] est affiché :
  Certaines jaquettes ne sont pas chargées. Touchez la touche pour charger toutes les jaquettes. Si vous touchez la touche, il peut arriver que la piste en cours de lecture s'arrête et qu'une autre piste soit lue.

  Quand la touche n'est pas affichée :
  Toutes les jaquettes sont déjà chargées.

4 | Touchez [►] sur la jaquette sélectionnée.

La première chanson de l'album est lue.

De plus, vous pouvez créer votre liste de lecture originale depuis cet écran. Pour plus de détails, voir *Liste de favoris (p. 40)*.

REMARQUE

- Une fois la lecture de toutes les pistes de l'album terminée, le même album est à nouveau lu depuis la première piste.
- Les albums dépourvus de photo ne sont pas affichés.

Liste de favoris

Vous pouvez créer une liste de lecture originale de vos 10 albums favoris en sélectionnant leurs jaquettes.

1 Avec le doigt, faites glisser la jaquette de l'album de votre choix de la ligne inférieure à la ligne supérieure.

L'album sélectionné est enregistré dans la liste des favoris.

REMARQUE

- L'album ajouté est placé tout à droite.
- Vous ne pouvez pas enregistrer le même album s'il est déjà présent dans la liste des favoris.
- La liste peut comporter jusqu'à 10 albums.

2 Touchez la jaquette de votre choix dans la liste des favoris.

La lecture de l'album sélectionné commence et l'écran de contrôle s'affiche.

REMARQUE

- La lecture des favoris présents dans la liste se fait vers la droite et commence par l'album sélectionné.
- Pour supprimer l'album de la liste des favoris, faites-le glisser avec le doigt dans la ligne inférieure.
- Vous pouvez modifier l'ordre de lecture de la liste des favoris par simple déplacement de la jaquette dans la liste, avec le doigt.
- Le mode de liste des favoris est annulé dans les situations suivantes.
  - Lecture d'un autre album issu d'une autre liste (de dossiers, de catégories, etc.)
  - Lecture d'un autre album par contact du doigt sur sa jaquette à la ligne inférieure de l'écran de liste.
- Le mode de liste des favoris est rétabli après débranchement/branchement du périphérique ou mise sur marche/arrêt. Le fichier en cours de lecture, la durée de lecture, le contenu de la liste de favoris, l'ordre dans lequel elle est classée, etc., sont repris à condition que la configuration du périphérique n'ait pas changé.

Contrôle du film

Vous pouvez agir sur la lecture d'un film issu d'un disque à contenu multimédia.

1 | Dans l'écran de lecture, touchez la zone indiquée sur la figure.

L'écran de contrôle de film s'affiche.

2 | Effectuez les actions de votre choix, comme suit.

Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle].

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio].

Quitter le menu

Touchez [Exit].

Configuration USB/SD/iPod/ DivX

Vous pouvez accéder à des options de configuration lorsque vous êtes en mode USB/SD/iPod/DivX.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir *Utilisation avec l'écran de menu principal (p. 17)*.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [SETUP].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [USB], [SD], [iPod] ou [DivX] dans la liste.

L'écran de configuration correspondant s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- *Configuration USB/SD (p. 42)*
- *Configuration iPod (p. 42)*
- *Configuration DivX (p. 43)*

Configuration USB/SD

REMARQUE

- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. Toutefois, les options de configuration sont pratiquement les mêmes en USB ou SD.

1 | Réglez chaque option comme suit.

Picture Display Time

Sélectionne la durée d'affichage à l'écran des fichiers image (au format JPEG). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Short], [Middle] et [Long] (par défaut).

On Screen USB/On Screen SD

Détermine le mode d'affichage des informations du périphérique USB ou de la carte SD.

Auto (par défaut) :
Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Configuration iPod

1 | Réglez chaque option comme suit.



AudioBook Speed

Configure la vitesse de lecture du livret audio (Audio book). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Slow], [Normal] (par défaut) et [Fast].

Wide Screen*

Active l'écran large. Vous avez le choix entre [ON] ou [OFF] (par défaut).

On Screen iPod

Détermine le mode d'affichage des informations de l'iPod.

Auto (par défaut) :
Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

*** Cette option est indisponible quand un iPod est branché.**

Configuration DivX

1 | Réglez chaque option comme suit.

DivX(R) Registration Code

Vérifie le code d'enregistrement. Ce code est nécessaire lors de la création d'un disque avec GDN (Gestion des Droits Numériques).

DivX(R) Deactivation

Annule l'enregistrement de l'appareil déjà enregistré. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

REMARQUE

- L'option [DivX(R) Registration Code] est désactivée pendant la lecture d'un DVD.
- Lorsque vous téléchargez un fichier DivX VOD (vidéo à la demande) protégé par des mesures techniques anticopie (DRM), enregistrez le code affiché à l'écran. Sinon, le fichier peut ne pas être lisible avec cet appareil. Le nombre de visionnages restant s'affiche quand vous lisez un fichier DivX VOD avec restriction de visionnage. Lorsque le nombre de visionnages restant atteint 0, un message d'avertissement apparaît et le fichier ne peut pas être lu.

Utilisation de la radio et de la TV

Utilisation de base de la radio

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir *Sélection du mode d'utilisation (p. 87)*.



1 Indication du nom PS

Affiche le nom PS.

2 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [FM1], etc. : Affichage de la bande
- Preset + n° : Numéro de préréglage
- MHz/kHz : Affichage de la fréquence

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 45)*.

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 45)*.

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des présélections

Affiche la liste des stations ou canaux présélectionnés et les informations correspondantes.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Sélectionner la bande** : Touchez le nom de bande de votre choix.
- **Syntoniser sur une station** : Touchez [◄◄] [►►]. Il est possible de changer de méthode de sélection des fréquences. Voir *Menu multifonctions (p. 45)*.

La fréquence en cours est indiquée par la barre au centre (syntoniseur uniquement).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.
En mode syntoniseur, les informations RadioText+ sont affichées.

Menu multifonctions

Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6]

Sélectionne la station présélectionnée. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[ ]

Affiche la liste des stations ou canaux présélectionnés.

[TI] (syntoniseur FM uniquement)

Active le mode infos-trafic. Pour plus de détails, voir *Infos-trafic (p. 50)*.

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1 : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- AUTO2 : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- MANUAL : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

[AME]

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails, voir *Mémoire automatique (p. 48)*.

[PTY] (syntoniseur FM uniquement)

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir *Recherche par type de programme (p. 49)*.

[MONO] (syntoniseur FM uniquement)

Sélectionne la réception en mono.

[LO.S] (syntoniseur FM uniquement)

Active ou désactive la fonction de recherche locale.

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir *Configuration générale (p. 66)*.

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir *Contrôle de l'audio (p. 78)*.

[EXT SW] DNX7

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir *Contrôle des appareils externes (p. 77)*.

Utilisation de base de la TV DNX7 DNX5

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran TV.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode TV avant de commencer à utiliser l'appareil, voir *Sélection du mode d'utilisation (p. 87)*.
- Vous ne pouvez commander la télévision que lorsque le syntoniseur TV en option est connecté.
  Pour la TV analogique, l'accessoire KTC-V301E/V300E/V500E est indispensable.
  Pour la TV numérique, l'accessoire KTC-D500E ou KTC-D600E est indispensable.
- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher l'écran de contrôle des sources.



1 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [TV1], [TV2] (TV analogique uniquement) : Affichage de la bande
- Preset + n° (TV analogique uniquement) : Numéro de préréglage
- Group (TV analogique uniquement) : Groupe de zone TV
- N° + ch : Affichage de la chaîne

Touchez cette zone pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 47)*.

3 Touche de présélection (TV analogique uniquement)/menu multifonctions

Rappelle le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir *Menu multifonctions (p. 47)*.

4 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (6 dans la figure).

5 Liste des présélections (TV analogique uniquement)

Affiche la liste des canaux présélectionnés.

6 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser la fonction suivante.

- Masquer toutes les touches : Touchez [ ].

7 Touche de sélection de liste (TV analogique uniquement)

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.

Écran TV

8 Zone de changement de canal

Touchez pour changer de canal.

9 Zone de changement de bande (TV analogique) / Zone d'affichage du menu (TV numérique)

Avec un syntoniseur TV analogique, touchez pour changer de bande.
Avec un syntoniseur TV numérique, touchez pour afficher le menu.

10 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Menu multifonctions

TV analogique

TV numérique

Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6] (TV analogique uniquement)

Sélectionne le canal présélectionné. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter le canal en cours à la mémoire des présélections.

[ ] (TV analogique uniquement)

Affiche la liste des canaux présélectionnés.

[|◄◄] [►►|]

Change de canal.

[BAND] (TV analogique uniquement)

Touchez pour changer de bande.

[SEEK] (TV analogique uniquement)

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1 : Syntonise automatiquement sur les canaux offrant une bonne réception.
- AUTO2 : Syntonise sur les canaux et les mémorise les uns après les autres.
- MANUAL : Sélectionne le canal suivant manuellement.

[AME] (TV analogique uniquement)

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails voir *Mémoire automatique (p. 48)*.

[SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir *Configuration générale (p. 66)*.

[AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir *Contrôle de l'audio (p. 78)*.

[EXT SW] DNX7

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir *Contrôle des appareils externes (p. 77)*.

Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique

Vous pouvez mémoriser automatiquement les stations offrant une bonne réception.

Cette fonction n'est utilisable qu'en mode syntoniseur et TV analogique uniquement.

REMARQUE

- L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été syntonisées.
- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

TUNER

1 | Touchez [ ].
Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 | Touchez la touche de la bande de votre choix.

3 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.

4 | Touchez [AME] dans le menu multifonctions.

5 | Touchez [◄◄] ou [►►] dans le menu de sous-fonction.
La mémorisation automatique se lance.

TV

1 | Touchez la zone indiquée sur la figure pendant la lecture pour sélectionner la bande que vous souhaitez mémoriser.

2 | Touchez la zone indiquée sur la figure.

L'écran de contrôle simple s'affiche.

3 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.

4 | Touchez [AME] dans le menu multifonctions.

5 | Touchez [|◄◄] ou [►►|] dans le menu fonctionnel.
La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station ou le canal que vous êtes en train de recevoir.

1 | Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaiter mémoriser.

REMARQUE
- En mode TV, touchez la partie inférieure de l'écran, au centre, si l'écran de contrôle des sources n'est pas affiché.

2 | Touchez [P#] (#:1-6) à laquelle vous souhaitez associer la station ou le canal mémorisé, pendant 2 secondes, jusqu'à confirmation par un bip.

Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez afficher la liste des stations ou canaux mémorisés et les sélectionner.

Sélection depuis le menu multifonctions

1 | Touchez le numéro de votre choix entre P1 et P6.

L'appareil syntonise sur la station ou le canal présélectionné.

Sélection depuis la liste des présélections

1 | Touchez la zone indiquée sur la figure.

L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 | Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.

Recherche par type de programme (syntoniseur FM uniquement)

Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez syntoniser sur une station diffusant un certain type de programme.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [PTY] dans le menu multifonctions.

L'écran de mode du type de programme s'affiche.

3 | Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.

4 | Touchez [Search].

Vous pouvez rechercher une station dont le type de programme correspond à la sélection.

Infos-trafic (syntoniseur FM uniquement)

Vous pouvez écouter et lire les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant ou l'appareil reçoit un bulletin d'infos-trafic.

Toutefois, cette fonctionnalité nécessite que les signaux Radio Data System diffusent des données d'infos-trafic.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [TI] dans le menu multifonctions.

Le mode d'infos-trafic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-trafic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.

REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-trafic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-trafic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Configuration du syntoniseur

Vous pouvez régler les paramètres relatifs au syntoniseur.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [SETUP] dans le menu multifonctions.

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [TUNER SETUP] dans la liste.

L'écran de configuration du syntoniseur s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.



NEWS

Configure une heure d'interruption pour le bulletin d'informations. Le choix par défaut est "OFF".

AF

Lorsque la réception de la station est médiocre, sélectionne automatiquement une station diffusant le même programme sur le même réseau Radio Data System. Le choix par défaut est "ON".

Regional

Définit s'il faut basculer sur la station uniquement dans la région spécifique qui utilise la commande "AF". Le choix par défaut est "ON".

Auto TP Seek

Lorsque la réception du signal de la station émettant le bulletin d'informations routières est mauvaise, recherche automatiquement une station présentant un signal de meilleure qualité. Le choix par défaut est "ON."

Language Select

Sélectionne une langue d'affichage pour la fonction PTY.

Configuration TV
DNX7 DNX5

Vous pouvez définir les zones de réception du signal TV.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir *Utilisation avec l'écran de menu principal (P.17)*.

1 | Touchez [ ] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 | Touchez [SETUP] dans le menu multifonctions.

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].

L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 | Touchez [TV SETUP] dans la liste.

L'écran de configuration TV s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.

TV1 Area/TV2 Area

Configure la zone de réception actuelle TV1 ou TV2.

Touchez [SET], puis sélectionnez la zone et un numéro.

Cette fonction n'est disponible que si l'accessoire optionnel KTC-V301E/KTC-V300E est branché.

On Screen TV

Détermine le mode d'affichage des informations de la TV.

Auto (par défaut) :
Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Utilisation du Bluetooth

Plusieurs fonctions sont utilisables par le biais du module Bluetooth : écouter un fichier audio, passer un appel téléphonique et en recevoir.

À propos du téléphone mobile et du lecteur audio Bluetooth

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Norme Bluetooth v. 2.1 + EDR

Profil

Téléphone mobile :

HFP (Profil mains libres)

OPP (Profil de poussée d'objet)

PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

SYNC (Profil de synchronisation)

Lecteur audio DNX7 :

A2DP (Profil de distribution audio avancée)

AVRCP (Profil de télécommande multimédia)

REMARQUE

- Pour connaître les téléphones portables dont la compatibilité a été vérifiée, veuillez consulter le site : http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/.
- Les appareils disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth d'après la procédure prescrite par Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de téléphones portables.

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le téléphone mobile Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth.

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>.

DNX7

DNX5 DNX4



L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Touchez [BT SETUP].

L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Enregistrer l'appareil Bluetooth** *(p. 53)*
- **Connecter l'appareil Bluetooth** *(p. 53)*

Enregistrer l'appareil Bluetooth

1 | Touchez [SET] de [Regist New Device].

L'écran de liste des appareils recherchés s'affiche.

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel appareil si 5 appareils Bluetooth sont déjà enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. Voir *Connecter l'appareil Bluetooth (p .53)*.
- Si vous n'arrivez pas à enregistrer un appareil Bluetooth par la procédure normale (association), touchez [SP DEV]. Pour plus de détails, voir *Enregistrer un appareil Bluetooth spécial (p.54)*.

2 | Touchez [PIN Code Set].

L'écran de composition du code PIN s'affiche.

REMARQUE

- Si la recherche de l'appareil n'aboutit pas à l'étape 1, vous pouvez relancer la recherche en touchant [Search] dans l'écran illustré ci-dessus.
- Touchez [Cancel] pour annuler la recherche de l'appareil Bluetooth.

3 | Entrez le code PIN et touchez [Enter].

Le code entré est reconnu et l'écran de liste des appareils recherchés s'affiche de nouveau.

4 | Sélectionnez dans la liste l'appareil Bluetooth à enregistrer.

L'écran de liste de connexion des appareils s'affiche.

REMARQUE

- Il est possible de mener à bien l'enregistrement depuis l'appareil Bluetooth. Pour cela, il est nécessaire d'entrer le code PIN. Voir *Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth (p .59)*.
- Si l'enregistrement n'aboutit pas alors que le code PIN est correct, essayez la procédure décrite à *Enregistrer un appareil Bluetooth spécial (p.54)*.

Connecter l'appareil Bluetooth

1 | Touchez [SET] de [Paired Device List].

L'écran de liste de connexion des appareils s'affiche.

2 | Touchez le nom de l'appareil que vous souhaitez connecter.

Indique que l'appareil est un téléphone mobile.

Indique que l'appareil est un lecteur audio ou un téléphone mobile avec lecteur audio.

REMARQUE

- Si le pictogramme est en surbrillance, cela indique que l'appareil correspondant sera utilisé.

3 | Touchez [TEL(HFP)] ou [Audio(A2DP)].

L'option [TEL(HFP)] est pour les téléphones mobiles.
L'option [Audio(A2DP)] est pour les lecteurs audio.

REMARQUE

- L'option [Audio(A2DP)] est disponible uniquement avec le modèle DNX7.
- Touchez [Remove] pour supprimer les informations d'enregistrement. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.
- Pour déconnecter le périphérique, répétez une nouvelle fois la procédure décrite ci-dessus.

Enregistrer un appareil Bluetooth spécial

Si l'enregistrement n'aboutit pas par la procédure normale, il existe une autre méthode.

1 Touchez [SP DEV] dans l'écran de liste des appareils recherchés.

L'écran de liste des appareils spéciaux s'affiche.

2 Sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil que vous souhaitez enregistrer.

L'écran de confirmation de sélection de l'appareil spécial s'affiche.

3 Confirmez le nom de l'appareil et touchez [Yes].

REMARQUE

- Si vous touchez [No], l'opération est annulée.
- Les appareils n'apparaissant pas dans la liste ne peuvent pas être enregistrés.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture DNX7

Utilisation de base du module Bluetooth



1 Affichage des informations

Affiche les informations de piste. Si aucune information n'est disponible, c'est le nom de l'appareil qui est affiché.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions.

3 Menu multifonctions

Chaque touche a la fonction suivante.

- [|◄◄] [►►|] : Recherche le contenu précédent/suivant.*
- [►] **:** Lecture.*
- [❚❚] **:** Pause.*
- [AUDIO] **:** Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir ***Contrôle de l'audio (p .78)***.
- [SETUP] : Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir ***Configuration générale (p .66)***.
- [EXT SW] DNX7 : Contrôle l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir ***Contrôle des appareils externes (p .77)***.

4 Touche de sélection de contrôle DNX7

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

5 Informations sur le fichier DNX7

Affiche les informations concernant le fichier en cours.

*** Ces éléments ne sont affichés que lorsque le lecteur audio connecté prend en charge le profil AVRCP.**

REMARQUE

- Si les touches de commande ne sont pas affichées, utilisez celles du lecteur.
- Selon le téléphone mobile ou le lecteur audio utilisé, il peut arriver que les informations texte ne soient pas affichées alors que l'audio est audible et que vous pouvez agir dessus.

Utilisation du module mains-libres

Vous pouvez utiliser la fonction téléphone de l'appareil en lui connectant un téléphone Bluetooth.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Si vous souhaitez pouvoir utiliser les données de votre répertoire téléphonique, il vous faut les transférer à l'avance de votre téléphone mobile à l'appareil.

1 Utilisez le téléphone mobile pour en envoyer les données de répertoire à l'appareil.

2 Utilisez le téléphone mobile pour lancer la connexion mains-libres.

REMARQUE

- Si votre téléphone mobile prend en charge le téléchargement auto du répertoire mais que celui-ci ne s'est pas fait automatiquement, appliquez la procédure ci-dessus pour le télécharger manuellement.
- Consultez le mode d'emploi de votre téléphone mobile pour ce faire.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 numéros de téléphone pour chaque téléphone portable enregistré.
- Chaque numéro de téléphone enregistré peut être composé d'un nombre de chiffres pouvant aller jusqu'à 32 pour les modèles DNX7 et 25 pour les modèles DNX5 ou DNX4, et associé à un nom pouvant comprendre jusqu'à 50 caractères. (Ce nombre de 50 correspond à des caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)
- Selon le type de votre téléphone mobile, les limitations suivantes peuvent s'appliquer ;
  - Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être téléchargées normalement.
  - Les caractères du répertoire téléphonique apparaissent brouillés.
- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, utilisez le téléphone mobile.

Effectuer un appel

1 Appuyez sur le bouton <TEL>.

DNX7

DNX5 DNX4



L'écran mains-libres s'affiche.

2 Sélectionnez une méthode de numérotation.

Consultez le tableau qui suit pour chaque méthode.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

①Touchez [Direct Number].
②Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
③Touchez [ ].

Appel depuis l'historique des appels

①Touchez [Incoming Calls], [Outgoing Calls] ou [Missed Calls] selon que vous souhaitez utiliser un appel entrant, sortant ou manqué.
②Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.
③Touchez [ ].

Bis

①Touchez [Redial] pour afficher le numéro précédemment appelé.
②Touchez [ ].

Appel depuis le répertoire téléphonique

①Touchez [Phonebook].
②Sélectionnez le nom dans la liste.*1*2
③Sélectionnez le numéro dans la liste.
④Touchez [ ].

Appel depuis un numéro présélectionné

①Touchez [Preset #] pour lancer l'appel du numéro de téléphone correspondant.

Appel par reconnaissance vocale

Il vous faut enregistrer votre voix dans les données de répertoire téléphonique. Pour plus de détails, voir ***Reconnaissance vocale (p .64)*** et ***Enregistrement vocal de mots-clés (p .65)***.

①Touchez [Voice].
②Prononcez le nom enregistré dans le répertoire téléphonique dans les 2 secondes qui suivent le bip.*3
③Touchez [ ].

***1 Vous pouvez classer la liste de telle sorte qu'elle débute par le caractère que vous touchez.**

- **Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.**
- **Pour la recherche, les caractères accentués ("ü" par exemple) sont remplacés par des caractères non-accentués ("u" dans notre exemple).**

***2 Vous pouvez classer la liste dans l'ordre du nom de famille ou du prénom. Pour plus de détails, voir *Configuration du téléphone mains-libres (p .60)*.**

***3 Si le même nom est associé à plus d'un seul numéro, prononcez le mot-clé de la catégorie, puis touchez [ ] pour passer l'appel.**
Si plusieurs numéros sont associés au même mot-clé ou si vous n'avez pas fait l'enregistrement vocal du mot-clé avec l'appareil, touchez [Phonebook] et sélectionnez le numéro voulu dans la liste.

REMARQUE

- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque la voiture est en mouvement. Les touches associées aux fonctions désactivées deviennent inopérantes si vous les touchez.
- Les pictogrammes d'état affichés, notamment ceux représentant une batterie et une antenne, peuvent être différents de ceux affichés sur le téléphone mobile.
- Le fait de configurer le téléphone portable au mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

Recevoir un appel

1 Touchez [ ] pour répondre à un appel téléphonique ou [ ] pour refuser un appel entrant.

REMARQUE

- Lorsque l'affichage est déjà occupé par la vue caméra, cet écran ne s'affiche pas même si un appel est reçu. Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton [TEL] ou remettez le sélecteur de vitesses de la voiture en position de marche avant.

Actions possibles pendant un appel

Régler le volume de réception

DNX7

Appuyez sur le bouton <▼> ou <▲>.



DNX5 DNX4

Tournez le bouton de volume.



Sélectionner la sortie vocale

Touchez [ ] pour envoyer la voix alternativement sur le téléphone et sur les haut-parleurs.

Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez [DTMF] pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.

Appel en attente

Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez y répondre et mettre l'appel en cours en attente, puis alterner entre l'appel en cours et celui en attente.

Répondre au nouvel appel entrant

Touchez [ ]. L'appel en cours est mis en attente.

Alterner entre l'appel en cours et celui en attente

Touchez à nouveau [ ].

Chaque fois que vous touchez [ ], vous passez d'une ligne à l'autre.

Raccrocher l'appel en cours

Touchez [ ].

La ligne passe sur l'appel en cours.

Configuration Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un code PIN, sélectionner l'appareil à connecter, et configurer la sortie.

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>.

DNX7

DNX5 DNX4



L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Touchez [BT SETUP].

L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Enregistrer le code PIN** *(p. 59)*
- **Sélectionner l'appareil à connecter** *(p. 53)*
- **Configurer la sortie** *(p. 59)*

Enregistrer le code PIN de l'appareil Bluetooth

Vous pouvez programmer le code PIN de l'appareil Bluetooth. L'acquisition du code se fait au moment de l'enregistrement (association) depuis le téléphone mobile ou le lecteur audio.

1 | Touchez [SET] de [Receiver PIN Code] dans l'écran de configuration Bluetooth.

L'écran de programmation du code PIN du récepteur s'affiche.

2 | Entrez un code numérique et touchez [Enter].

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler l'enregistrement, touchez [Cancel].
- Si vous souhaitez effacer le numéro entré, touchez [Clear].

Configuration de la sortie Bluetooth

Vous pouvez choisir les haut-parleurs pour diffuser le son du téléphone mobile (notamment la voix de l'interlocuteur et la sonnerie) et du lecteur audio Bluetooth.

1 | Touchez [Front Only] ou [All] de [Bluetooth HF/Audio] dans l'écran de configuration Bluetooth.

Front Only

Le son est reproduit par les haut-parleurs avant.

All

Le son est reproduit par tous les haut-parleurs.

Configuration mains-libres

La fonction mains-libres est configurable sur plusieurs aspects.

1 | Appuyez sur le bouton <TEL>.
L'écran mains-libres s'affiche.

2 | Touchez la touche de votre choix dans l'écran mains-libres.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configurer le système mains-libres** *(p. 60)*
- **Configurer les SMS** *(p. 61)*
- **Présélectionner un numéro de téléphone** *(p. 63)*
- **Faire un enregistrement vocal** *(p. 64)*
- **Faire un enregistrement vocal de mot-clé** *(p. 65)*

Configuration du téléphone mains-libres

1 | Touchez [TEL SETUP] dans l'écran mains-libres.
L'écran de configuration mains-libres s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.



Auto Response*1

Définit un temps de réponse automatique pour prendre un appel entrant.

OFF (par défaut)*2 : La réponse automatique est indisponible.

0-99: Programmez la durée de la sonnerie d'appel (en secondes).

Call Beep

Choisissez si un appel entrant doit être annoncé par un bip.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

SMS Receive Beep

Choisissez si un SMS entrant doit être annoncé par un bip.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

Phone Information Use

Permet de décider si le répertoire téléphonique doit être téléchargé pour la liste des appels sortants, entrants et manqués.

ON (par défaut) : Oui.

OFF : Non.

***1 Entre la durée de temps programmée pour la réponse automatique sur l'appareil ou celle programmée sur le téléphone mobile, c'est la plus courte qui prend effet.**

***2 Sur les modèles DNX5, la valeur par défaut est "8".**



SMS Use

Choisissez si vous souhaitez utiliser le service SMS.

ON (par défaut) : Utilise les SMS.

OFF : N'utilise pas les SMS.

Sort Order

Permet de définir l'ordre dans lequel est classé le répertoire du téléphone mobile.

First : Classement dans l'ordre des prénoms.

Last (par défaut) : Classement dans l'ordre des noms de famille.

Key Word

Vous permet d'enregistrer votre voix dans l'appareil pour qu'il puisse s'en servir pour reconnaître la catégorie du numéro de téléphone.

Voir *Enregistrement vocal de mots-clés (p.65)*.

Echo Cancel Level DNX7

Permet d'ajuster le niveau de suppression d'écho.

Le choix par défaut est "15."

Microphone Level DNX7

Permet de régler la sensibilité du micro du téléphone. Le choix par défaut est "2."

Noise Reduction Level DNX7

Permet de limiter l'effet des bruits d'ambiance sans changer le volume du microphone. Utilisez cette option quand la voix de l'appelant n'est pas très claire. Le choix par défaut est "15."

[Restore]

Permet de rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

SMS (Short Message Service)

Vous pouvez utiliser la fonction SMS.

1 Touchez [SMS] dans l'écran mains-libres.

L'écran de sélection SMS s'affiche.

2 Sélectionnez la fonction de votre choix dans la liste.



[Create Message]

Permet de créer un message.

Pour plus de détails, voir *Création d'un nouveau message (p .62)*.

[Received Message List]

Affiche la liste des messages reçus.

[Sent Message List]

Affiche la liste des messages envoyés.

[Draft]

Affiche le brouillon du message le plus récent. Cette touche devient active dès lors qu'un message quel qu'il soit a été créé après la mise en marche de l'appareil.

[Download]

Permet de relever un message.

Actions possibles dans l'écran de liste des messages



Appeler le numéro dans le message

Sélectionnez le message voulu dans la liste des messages.

Afficher le message

Touchez [DISP] pour afficher le message sélectionné.

Créer un message de réponse

Touchez [SMS].

Création d'un nouveau message

1 | Touchez [Create Message] dans l'écran de sélection SMS.

L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

2 | Touchez [📖] ou [Direct Number].



Sélectionner dans le répertoire téléphonique

Touchez [📖].

Entrer le numéro de téléphone

Touchez [Direct Number].

3 | Touchez [SET] de [Message] dans l'écran de menu de création de SMS.

L'écran de création du message SMS s'affiche.

4 | Composez un message à l'aide des touches puis touchez [SET].

Déplacer le curseur

Utilisez [◄] [►].

Sélectionner la disposition du clavier

Utilisez [▲] [▼]. La disposition change dans l'ordre suivant ; Alphabétique, numérique, langue locale.

Alterner entre les majuscules et les minuscules

Touchez [Shift].

Changer la disposition des touches de caractères

[abc] : Disposition alphabétique.
[qwe] : Disposition Qwerty.
[ALT] : Touche alternative

Effacer le caractère entré

Touchez [Clear]. Pour effacer tous les caractères entrés, touchez pendant 2 secondes.

Entrer un espace

Touchez [Space] à l'emplacement voulu.

5 | Touchez [Send].

Le message est envoyé.

REMARQUE

- La touche [Delete] ne s'affiche que lorsque vous éditez le brouillon d'un message. Touchez [Delete] pour supprimer le message. Après que vous ayez touché [Delete], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Utilisation de modèles

Vous pouvez vous faciliter la tâche lors de la création d'un message, en sélectionnant la phrase de votre choix dans la liste des modèles.

1 | Touchez [Create Message] dans l'écran de sélection SMS.

L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

2 | Touchez [Template].



L'écran de liste des modèles s'affiche.

3 | Touchez le modèle de votre choix.



Le modèle sélectionné est entré.

Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez enregistrer dans l'appareil les numéros de téléphone que vous utilisez souvent.

1 | Touchez [Preset 1], [Preset 2] ou [Preset 3] pendant 2 secondes dans l'écran mains-libres.

REMARQUE

- En l'absence de numéro de présélection, vous passez momentanément à l'étape 3 si vous touchez la touche.

2 | Touchez la touche de votre choix et entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer.

Consultez le tableau ci-dessous qui explique chacune des touches.

Enregistrer depuis un SMS reçu

Touchez [ ].

Enregistrer depuis un SMS envoyé

Touchez [ ].

Enregistrer depuis le répertoire téléphonique

Touchez [ ].

Enregistrer depuis la liste des appels sortants

Touchez [ ].

Enregistrer depuis la liste des appels entrants

Touchez [ ].

Enregistrer depuis la liste des appels manqués

Touchez [ ].

Entrer un numéro de téléphone

Touchez [Direct Number].

Enregistrer la voix

Touchez [Voice].

3 | Touchez [Memory].

Le numéro entré est associé au numéro de présélection que vous avez sélectionné.

REMARQUE

- Touchez [Delete] pour supprimer le numéro affiché à cet instant. Après que vous ayez touché [Delete], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez enregistrer votre voix, pour utilisation par la reconnaissance vocale en lien avec les informations du répertoire téléphonique. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 35 enregistrements vocaux par téléphone mobile associé.

1 | Touchez [Phonebook] dans l'écran mains-libres.

L'écran du répertoire téléphonique s'affiche.

2 | Sélectionnez le nom de votre choix dans la liste.

3 | Touchez [Record].



L'écran d'enregistrement d'adresse s'affiche.

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'enregistrer une nouvelle fiche vocale si 35 sont déjà enregistrées. Dans ce cas, la touche [Record] est désactivée.
- Touchez [Play] pour lire la fiche vocale enregistrée dans le fichier de répertoire téléphonique sélectionné.
- Touchez [Delete] pour supprimer la fiche vocale enregistrée dans le fichier de répertoire téléphonique sélectionné à cet instant. Après que vous ayez touché [Delete], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

4 | Prononcez le nom dans les 2 secondes qui suivent le bip et touchez [Record]. (1er essai)

5 | Prononcez à nouveau le nom dans les 2 secondes qui suivent le bip. (2ème essai)

Si l'opération a réussi, le message s'affiche et l'enregistrement vocal est terminé.

REMARQUE

- Un message s'affiche si la voix n'est pas reconnue. Lisez le message pour connaître les instructions à suivre ensuite.
- Répétez la procédure depuis le 1er essai si la voix est différente du 1er essai.

Enregistrement vocal de mots-clés

Vous pouvez enregistrer votre voix, pour utilisation par la reconnaissance vocale en lien avec les informations de catégorie du répertoire téléphonique.

1 **Touchez [SET] de [Key Word] dans le menu de configuration mains-libres.**
L'écran de liste des mots-clés s'affiche.

2 **Sélectionnez dans la liste la catégorie de numéro de téléphone de votre choix et touchez [Record].**



L'écran d'enregistrement du mot-clé s'affiche.

REMARQUE

- Le numéro de téléphone pour lequel une fiche vocale a déjà été enregistrée est indiqué avec le pictogramme "REC" actif.
- Touchez [Play] pour lire la fiche vocale enregistrée dans la catégorie de numéro de téléphone sélectionnée. Cette touche n'apparaît pas sur le modèle DNX5.
- Touchez [Delete] pour supprimer la fiche vocale enregistrée dans la catégorie sélectionnée à cet instant. Après que vous ayez touché [Delete], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération. Cette touche n'apparaît pas sur le modèle DNX5.

3 **Prononcez la catégorie téléphonique dans les 2 secondes qui suivent le bip et touchez [Record]. (1er essai)**

4 **Prononcez à nouveau la catégorie téléphonique dans les 2 secondes qui suivent le bip. (2ème essai)**
Si l'opération a réussi, le message s'affiche et l'enregistrement vocal est terminé.

REMARQUE

- Un message s'affiche si la voix n'est pas reconnue. Lisez le message pour connaître les instructions à suivre ensuite.
- Répétez la procédure depuis le 1er essai si la voix est différente du 1er essai.

Configuration générale

Configuration d'écran du moniteur

Vous pouvez régler la qualité d'image pour les vidéos de votre iPod, les fichiers image, les écrans de menu, etc.

1 | Appuyez sur le bouton indiqué dans chaque figure d'illustration quand l'écran voulu est affiché.

DNX7

DNX5 DNX4



L'écran de contrôle d'écran s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.

Bright/Tint/Color/Contrast/Black/Sharpness

Réglez chaque option.

Dimmer

Sélectionnez le mode à appliquer pour l'atténuation de l'éclairage.

ON : L'affichage et les boutons baissent en intensité d'éclairage.

OFF : L'affichage et les boutons ne baissent pas en intensité d'éclairage.

SYNC (par défaut) : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec la mise sur marche ou sur arrêt du sélecteur d'éclairage du véhicule.

NAV-SYNC : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec le réglage d'affichage jour/nuit de la navigation.

Mode (écran de lecture uniquement)

Sélectionnez le mode d'écran.

Full : Mode plein écran



Just : Mode d'image justifiée



Zoom : Mode d'image zoomée



Normal : Mode d'image normale



REMARQUE

- Les options de réglage varient selon la source en cours.
- Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez avoir préalablement mis le frein de stationnement.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.

Configuration système

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

L'écran de menu principal s'affiche.

2 | Touchez [SETUP].

3 | Touchez [System].

L'écran du menu système s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configurer l'interface utilisateur** *(p. 67)*
- **Régler le panneau tactile** *(p. 69)*
- **Configurer le code de sécurité** *(p. 69)*
- **Configurer la mise en marche externe** DNX7 *(p. 70)*
- **Configurer la mémorisation** *(p. 70)*

Interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

1 | Touchez [User Interface] dans la liste.

L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.

Beep

Active ou désactive la touche de verrouillage. Le choix par défaut est "ON."

Remote Sensor*

Sélectionne un signal de télécommande. Le choix par défaut est "ON."

Language

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Voir *Configuration de la langue (p. 68)*.

Text scroll

Permet de faire défiler l'affichage du texte sur l'écran de commande de la source Vous avez le choix entre "Auto", "Once" et "OFF".

Auto (par défaut) :
Fait défiler le texte automatiquement.

Once : Vous permet de faire défiler le texte seulement une fois actualisé automatiquement.

OFF : Ne fait pas défiler le texte automatiquement.

*** Quand l'option "Remote Sensor" est inactive, le signal de la télécommande est refusé en réception TV.**



Drawer Close

Définit si le menu commun *(p. 18)* doit être fermé automatiquement ou pas. Le choix par défaut est "Auto."

Animation

Active ou désactive l'affichage des animations. Le choix par défaut est "ON."

Secondary

Définit si les informations de navigation peuvent être affichées dans l'écran audio et inversement. Le choix par défaut est "ON."

Panel Switch Sensitivity DNX7

Règle la sensibilité des boutons en façade (bouton ATT, etc.)

High : Définit la sensibilité sur la valeur haute.

Middle (par défaut) : Définit la sensibilité sur la valeur moyenne.

Low : Définit la sensibilité sur la valeur basse.

Preout Setup DNX4

Définit la sortie preout.

Rear : La sortie diffuse le son arrière.

Subwoofer : La sortie diffuse le son du caisson de graves.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode veille.

Configuration de la langue

1 | Touchez [SET] de [Language] dans l'écran d'interface utilisateur.

L'écran des paramètres de langue s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.

Select Mode

Sélectionne le mode de sélection de la langue.

Easy (par défaut) : Sélectionne une langue simplement.

Advanced : Vous permet de sélectionner la langue de votre pour choix chaque option.*

Language Select

Sélectionne une langue.

*** Si vous sélectionnez [Advanced] comme mode de sélection, l'écran suivant s'affiche.**



GUI Language Select :

Sélectionne la langue d'affichage utilisée dans les écrans de contrôle et l'interface en général.

Navigation Language Select :

Sélectionne la langue utilisée pour la navigation.

Text Language Select :

Sélectionne la langue utilisée pour les balises texte (informations sur les chansons).

3 | Touchez [Enter].

REMARQUE
- Pour annuler la configuration de la langue, touchez [Cancel].

Réglage du panneau tactile

1 | Touchez [Touch] dans l'écran du menu système.
L'écran de réglage du panneau tactile s'affiche.

2 | Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez chaque pictogramme ⊕ en son centre.



REMARQUE
- Pour annuler le réglage du panneau tactile, touchez [Cancel].
- Pour rétablir à l'état initial, touchez [Reset].

Configuration de la sécurité

DNX7 DNX5 ***Utilisation***

Vous pouvez programmer un code de sécurité pour protéger votre système récepteur contre le vol.

REMARQUE
- Lorsque la fonction de code de sécurité est activée, le code ne peut pas être changé et la fonction ne peut pas être enlevée. Veuillez remarquer que vous pouvez configurer le nombre de 4 chiffres de code en tant que code de sécurité.

1 | Touchez [Security] dans l'écran du menu système.
L'écran de sécurité s'affiche.

2 | Touchez [ON] de [SI].

REMARQUE
- Si l'option "SI" est active, le témoin SI clignote en face avant de l'appareil quand le contact du véhicule est sur arrêt et la façade détachée. Le choix par défaut est "ON."

3 | Touchez [SET] de [Security Code Set].

REMARQUE
- Si vous avec déjà effectué l'enregistrement du code, [CLR] est affiché.

4 | Entrez un code de sécurité à 4 chiffres et touchez [Enter].

5 | Entrez de nouveau le même code et touchez [Enter].
Le code de sécurité est enregistré.

REMARQUE
- Si vous saisissez un code de sécurité différent, l'écran retourne à l'étape 4 (pour la première saisie du code).
- Si vous appuyez sur le bouton <Reset> ou si le récepteur se trouve débranché de la batterie, entrez le même code de sécurité que celui programmé à l'étape 4 et touchez [Enter]. Vous pouvez utiliser votre récepteur.

DNX4 ***Utilisation***

Un témoin rouge clignote sur l'appareil après mise sur arrêt de la position ACC, pour alerter les éventuels voleurs.

Si l'option est réglée sur "ON" (par défaut), le témoin de sécurité clignote en façade quand le contact du véhicule est sur arrêt.

1 | Touchez [Security] dans l'écran du menu système.
L'écran de sécurité s'affiche.

2 | Touchez [ON] ou [OFF] de [SI].

Configuration EXT SW DNX7

Configurez le mode de mise en marche des appareils externes.

1 | Touchez [EXT SW] dans l'écran du menu système.

L'écran EXT SW s'affiche.

2 | Réglez chaque option comme suit.



SW1 Name/SW2 Name

Définit le nom de l'appareil externe.

Mode de sortie

Permet de choisir le mode de sortie du signal de mise en marche entre "Pulse" et "Level". Le choix par défaut pour EXT SW1 est "Pulse", et "Level" pour EXT SW2.

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il active/désactive la sortie chaque fois que vous touchez le bouton à l'écran EXT SW. Voir *Contrôle des appareils externes (p. 77)*.

Pulse Set

Définit la durée pendant laquelle le signal d'impulsion reste actif.

Avec la valeur "1", la durée est de 500 ms.

Chaque valeur supplémentaire accroît la durée de 200 ms. Vous pouvez régler jusqu'à la valeur "100".

REMARQUE

- Vous ne pouvez saisir les caractères qu'après avoir appliqué le frein à main.
- "Pulse" : Génère un unique signal de mise en marche, par impulsion.

- "Level" : Sortie continue d'un signal soutenu de mise en marche.

Mémoire de configuration

Les réglages opérés pour le contrôle audio, la configuration AV-IN, la navigation, la caméra et la configuration audio peuvent être mémorisés. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment. Par exemple, même lorsque les réglages sont effacés en raison du changement de la batterie, ils peuvent être restitués.

1 | Touchez [SETUP Memory] dans l'écran du menu système.

L'écran de mémoire de configuration s'affiche.

2 | Suivez les instructions affichées à l'écran.



[Lock]/[Unlock]*

Verrouille et déverrouille les réglages opérés pour la configuration AV-IN, la navigation et la configuration audio.

Yes

Met les configurations en mémoire ou les rappelle.

No

Annule la fonction de mémorisation.

L'écran du menu de CONFIGURATION réapparaît.

*** Lorsque [Lock] est sélectionné, vous ne pouvez pas changer les réglages de CONFIGURATION AV-IN, Navigation et CONFIGURATION Audio.**
Par ailleurs, un pictogramme représentant un cadenas est affiché sous chaque option dans le menu de configuration.

3 **Suivez les instructions affichées à l'écran.**



Recall

Rappelle les réglages mémorisés.

Memory

Mémorise les réglages actuels.

Clear

Efface les réglages actuellement mémorisés.

Cancel

Sort du mode de mémorisation/rappel des réglages.

Configuration de l'affichage

1 **Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.**

2 **Touchez [SETUP].**

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 **Touchez [Display].**

L'écran du menu d'affichage s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Régler l'inclinaison du moniteur DNX7** *(p. 71)*
- **Régler la couleur de façade** *(p. 72)*
- **Changer le fond d'écran** *(p. 73)*

Contrôle de l'inclinaison du moniteur DNX7

Vous pouvez régler la position du moniteur.

1 **Touchez [Angle] dans l'écran du menu d'affichage.**

L'écran de configuration de l'inclinaison s'affiche.

2 **Sélectionnez parmi les choix suivants le numéro de celui représentant l'inclinaison voulue.**



REMARQUE

- Vous pouvez mémoriser l'inclinaison à laquelle se trouve le moniteur à cet instant comme l'inclinaison devant être la sienne quand l'appareil est éteint. Touchez [Memory] quand l'inclinaison souhaitée est sélectionnée.
- Vous pouvez configurer la façade pour qu'elle s'ouvre automatiquement lorsque le contact du véhicule est sur arrêt, afin que vous puissiez la détacher, en mesure de prévention antivol. Touchez [ON] de [Auto Open].

Coordonnées de la couleur de façade

Vous pouvez définir la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons.
Les options qu'il est possible de sélectionner varient selon l'appareil.

1 **Touchez [Color] dans l'écran de menu d'affichage.**
L'écran des couleurs s'affiche.

2 **Touchez [SET] de [Panel Color Coordinate].**

L'écran des coordonnées de la couleur de façade s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez toucher [SET] ou [Initialize] quand l'option [Panel Color Scan] est inactive.
- Touchez [Initialize] pour rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

3 **Touchez la couleur de votre choix.**



Enregistrement d'une couleur originale

Vous pouvez enregistrer votre couleur personnelle, originale.

1 **Touchez [Adjust] dans l'écran des coordonnées de la couleur de façade.**
L'écran des coordonnées RVB de la couleur de façade s'affiche.

2 **Utilisez les touches [◄] et [►] pour modifier la valeur de chaque couleur.**



3 **Touchez la touche de présélection de votre choix pendant 2 secondes.**

Panel color scan

Vous pouvez configurer la couleur de façade pour qu'elle varie en permanence sur tout le spectre des couleurs.

1 **Touchez [ON] de [Panel Color Scan] dans l'écran des couleurs.**
L'option Panel Color Scan est active.

Changement du fond d'écran

Vous pouvez charger une image à partir d'un périphérique USB connecté et la choisir comme fond d'écran.

Avant d'entamer cette procédure, il vous faut brancher le périphérique contenant l'image à charger.

1 | Touchez [Background] dans l'écran du menu d'affichage.

L'écran du fond d'écran s'affiche.

2 | Touchez [STANDBY].



3 | Touchez [Memory] de [User Background].

L'écran de sélection du fichier de fond personnel s'affiche.

REMARQUE

- Si vous touchez [Memory], cela désactive la source AV OUT. Pour rétablir la source AV OUT, voir *Configuration d'interface de sortie AV (p. 77)*.

4 | Sélectionnez l'image à charger.



5 | Touchez [Enter].



L'image sélectionnée est chargée et l'affichage revient à l'écran d'image de fond.

REMARQUE

- Touchez [ ] pour faire tourner dans le sens antihoraire.
- Touchez [ ] pour faire tourner dans le sens horaire.

6 | Touchez [Change] de [Background Change] dans l'écran d'image de fond.

7 | Sélectionnez une image pour le fond d'écran et touchez [Enter].

REMARQUE

- Voir *Playable Media And Files (p. 93)* pour connaître les caractéristiques que doit avoir l'image pour être lisible.
- Touchez [Delete] dans l'écran d'image de fond pour supprimer cette dernière. Après que vous ayez touché [Delete], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Configuration de la navigation

Vous pouvez régler les paramètres de navigation.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Navigation].

L'écran de configuration de la navigation s'affiche.

4 | Réglez chaque option comme suit.

NAV Interrupt Speaker

Sélectionne les enceintes utilisées pour le guidage vocal du système de navigation.

Front L : Utilise l'enceinte avant gauche pour le guidage vocal.

Front R : Utilise l'enceinte avant droite pour le guidage vocal.

Front All (par défaut) : Utilise les deux enceintes avant pour le guidage vocal.

NAV Voice Volume

Règle le volume pour le guidage vocal du système de navigation. Le choix par défaut est "25."

NAV Mute

Met en sourdine les haut-parleurs arrière pendant le guidage vocal par le système de navigation. Le choix par défaut est "ON."

Configuration des caméras

Vous pouvez paramétrer les caméras.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Camera].

L'écran de configuration des caméras s'affiche.

4 | Réglez chaque option comme suit.



Rear Camera*1 DNX7

Sélectionne le type de caméra arrière utilisée.

CMOS-300 : Quand la caméra connectée est un modèle CMOS-300 configuré en ID 1.

Other (par défaut) : Quand la caméra connectée est un autre modèle.

R-CAM Interruption

Définit la méthode de sélection de l'image affichée. Les valeurs possibles sont ON et OFF.

ON : L'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous passez la marche arrière ou appuyez sur le bouton <AUD> DNX7 ou <SCRN> DNX5 DNX4 pendant 1 seconde.

OFF (par défaut) : L'écran affiche l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous appuyez sur le bouton <AUD> DNX7 ou <SCRN> DNX5 DNX4 pendant 1 seconde.

R-CAM Settings*2 DNX7

Configure en ID 1 la caméra CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

Front Camera*1 DNX7

Choisissez ON pour cette option quand la caméra connectée est un modèle CMOS-300 configuré en ID 2. Les valeurs possibles sont ON et OFF. Le choix par défaut est "OFF."

F-CAM Settings*3 DNX7

Configure en ID 2 la caméra CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

***1 Ces options sont configurables uniquement quand le frein de stationnement est mis.**

***2 Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et la caméra CMOS-300 sélectionnée.**

***3 Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et l'option "Front Camera" réglée sur [ON].**

Informations logicielles

Vous pouvez vérifier la version logicielle de l'appareil.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP].
L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Software].



L'écran des informations logicielles s'affiche.

4 | Confirmez la version logicielle. Touchez [Update] si besoin.

REMARQUE
- Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, consultez les instructions correspondantes fournies avec le logiciel.

Configuration d'entrée AV

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée AV.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP].
L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [Source].



4 | Touchez [AV-IN SETUP] dans la liste.
L'écran de configuration AV-IN s'affiche.

5 | Réglez chaque option comme suit.



iPod AV Interface Use*1

Définit la prise à laquelle l'iPod est branché. Les valeurs de choix possibles sont iPod et AV-IN2. Le choix par défaut est "iPod."

AV-IN1 Name/AV-IN2 Name*2

Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez un système qui est connecté par le port AV INPUT. Le choix par défaut est "VIDEO."

*1 Cette option est configurable en mode VEILLE et alors que l'iPod est débranché.
*2 [AV-IN2 Name] devient configurable à condition que l'option "AV-IN2" soit sélectionnée dans l'écran [iPod AV Interface Use].

Configuration d'interface de sortie AV

Vous pouvez choisir la source AV dont la sortie doit être envoyée à la prise AV OUTPUT. Le choix par défaut est "OFF."

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [SETUP].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 | Touchez [AV-OUT Interface].

L'écran d'interface AV-OUT s'affiche.

4 | Touchez [◄] ou [►] pour configurer l'option [AV-OUT] sur le choix VIDEO, DISC, iPod, ou OFF.

Contrôle des appareils externes DNX7

Contrôle de l'alimentation électrique des appareils externes.

1 | Touchez [EXT SW] dans l'écran de contrôle des sources.

L'écran de contrôle EXT SW s'affiche.

REMARQUE
- Si [EXT SW] n'est pas affiché, touchez [ ].

2 | Touchez la touche de sélection voulue.

Vous pouvez commander l'état marche ou arrêt de l'alimentation électrique de l'appareil externe.

REMARQUE
- Vous devez utiliser et brancher un relais (disponible dans le commerce) pour que cette fonction soit utilisable. Raccordez à ce relais l'appareil externe à commander.
- Voir *Configuration EXT SW (p. 70)* pour tout complément d'information sur les caractéristiques de mise sur marche ou arrêt de l'alimentation électrique.

Contrôle de l'audio

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

1 | Touchez [MENU] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 | Touchez [Audio].

L'écran audio s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configurer l'audio** *(p. 78)*
- **Contrôler l'audio** *(p. 81)*
- **Contrôler l'égaliseur** *(p. 82)*
- **Configurer les zones** *(p. 84)*
- **Configurer le renforcement de l'ambiance sonore** DNX7 *(p. 84)*
- **Configurer la position d'écoute** DNX7 *(p. 85)*

Configuration de l'audio

1 | Touchez [Audio SETUP].

L'écran de sélection des haut-parleurs s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configurer les haut-parleurs** *(p. 78)*
- **Configurer le type de votre voiture (DTA)** DNX7 *(p. 79)*
- **Sélectionner le DSP** DNX7 *(p. 81)*

Configuration des haut-parleurs

Vous pouvez sélectionner un type de haut-parleur ainsi que son diamètre afin d'obtenir le meilleur rendu sonore.

Lorsque le type et le diamètre des haut-parleurs sont définis, le réseau de répartition entre haut-parleurs et la courbe de l'égaliseur sont automatiquement paramétrés.

1 | Touchez le haut-parleur que vous souhaitez paramétrer et configurez chaque option comme suit.



Subwoofer DNX5 DNX4

Sélectionnez si vous utilisez un caisson de graves.

Tweeter DNX7

Vous pouvez régler le tweeter quand vous sélectionnez les haut-parleurs avant.

Si vous utilisez un tweeter avec les haut-parleurs avant, réglez l'option sur "ON".

En position "ON", l'égaliseur est réglé au mieux.

X'over

Affiche l'écran de configuration de répartition entre haut-parleurs.

Vous pouvez modifier la configuration de répartition qui a été automatiquement paramétrée lorsque vous avez sélectionné le type de haut-parleur.

Pour plus de détails, voir ***Configuration du réseau de répartition (p. 79)***.

2 | Sélectionnez un diamètre de haut-parleur à l'aide des touches [◄] et [►]. Le diamètre de haut-parleur est différent selon le type du haut-parleur et l'appareil.

DNX7

Front

OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Rear

None, OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Subwoofer

None, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm et plus

REMARQUE

- Sélectionnez "None" si vous n'avez pas de haut-parleurs.

DNX5 DNX4

Front/Rear/Subwoofer

Standard, Wide, Middle, Narrow selon que le diamètre est normal, grand, moyen ou petit.

Configuration du réseau de répartition

Vous pouvez définir une fréquence de recouvrement entre haut-parleurs.

1 | Touchez le haut-parleur pour configurer le recouvrement dans l'écran de sélection des haut-parleurs.

2 | Touchez [X'over].

L'écran de configuration du recouvrement s'affiche.

3 | Réglez chaque option comme suit.



Phase*

Configure la phase de sortie du subwoofer.

La phase est inversée de 180 degrés lorsqu'elle est réglée sur "Reverse."

HPF FREQ

Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque le haut-parleur avant ou arrière est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

LPF FREQ

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

Slope DNX7

Configure la pente de recouvrement.

*** Cette fonction n'est disponible que dans ces cas précis.**
DNX7 Uniquement quand l'option "Subwoofer" est réglée sur "ON" dans "Speaker Setup".
DNX5 DNX4 Uniquement quand l'option "Subwoofer" est réglée sur "ON" dans "Speaker Setup" et l'option "LPF FREQ" n'est pas réglée sur "Through".

Configuration du type de voiture (DTA) DNX7

Vous pouvez configurer le type de la voiture et le réseau de haut-parleurs, etc.

1 | Touchez [Car Type] dans l'écran de configuration audio.

L'écran de type de la voiture s'affiche.

2 | Sélectionnez dans la liste le type de votre voiture.



REMARQUE

- Il peut arriver que vous ne puissiez pas sélectionner votre type de voiture dans la liste.
- Dès lors qu'un type de voiture est sélectionné, l'égaliseur et la temporisation des canaux sont automatiquement configurés (pour corriger la synchronisation en sortie de chaque canal) pour que les effets surround soient les plus marqués.

Configuration d'emplacement des haut-parleurs

1 Dans l'écran de type de la voiture, touchez [Location].

L'écran d'emplacement des haut-parleurs s'affiche.

2 Sélectionnez l'emplacement du haut-parleur à l'aide de la touche [►].



Front Speaker

Sélectionnez l'emplacement entre "Door", "On Dash" ou "Under Dash" selon que le haut-parleur est dans la porte, sur la planche de bord ou en-dessous.

Rear Speaker

Sélectionnez l'emplacement entre "Door", "Rear Deck", "2nd Row" ou "3rd Row" selon que le haut-parleur est dans la porte, sur la plage arrière, au niveau de la seconde rangée de sièges ou de la troisième rangée (minispace, monospace).

Ajustement au type de voiture

Vous pouvez configurer manuellement la synchronisation en sortie entre chacun des canaux.

1 Dans l'écran de type de la voiture, touchez [Adjust].

L'écran d'ajustement au type de voiture s'affiche.

2 Touchez le haut-parleur pour lequel vous souhaitez apporter un ajustement et configurer une temporisation à l'aide des touches [◄] et [►] ou du curseur.



REMARQUE

- Vous pouvez ajuster finement la temporisation en sortie des haut-parleurs telle qu'indiquée ici pour adapter au mieux l'ambiance sonore à votre véhicule.
- Le fait d'indiquer la distance qui sépare chaque haut-parleur d'un point central dans l'habitacle du véhicule permet l'identification et la compensation automatiques des différentes temporisations.
  ① Configurez les positions avant et arrière ainsi que la hauteur du point de référence par rapport à la position des oreilles de la personne assise dans le siège avant, et configurez les positions droite et gauche par rapport au point central de l'habitacle.
  ② Mesurez la distance qui sépare chaque haut-parleur du point de référence.
  ③ Calculez la différence de distance par rapport au haut-parleur le plus éloigné.



Sélection du DSP DNX7

Vous pouvez choisir entre utiliser ou non le système DSP (Digital Signal Processor).

1 | Touchez [Bypass] ou [Through] de [DSP Select] dans l'écran de configuration audio.



Bypass

Le DSP ne délivre aucun effet.

Through

Le DSP délivre un effet.

REMARQUE

- Quand le mode est réglé sur [Bypass], le réglage du système DSP est inaccessible.

Contrôle de l'audio en général

1 | Touchez [Audio Control].



2 | Réglez chaque option comme suit.



Fader/Balance

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.
[◄] et [►] permettent de régler la balance droite/gauche.
[▲] et [▼] permettent de régler la balance avant/arrière.

Volume Offset*

Réglez finement le volume de la source actuellement sélectionnée pour minimiser la différence de volume entre les différentes sources.

Subwoofer Level

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None". Voir *Configuration des haut-parleurs (p. 78)*.

Bass Boost DNX7

Règle le niveau d'amplification des graves entre les choix "OFF", "Step1" et "Step2", dans l'ordre croissant.

Loudness DNX5 DNX4

Active ou désactive la fonction de commande du contour. Si l'option est active, les aigus et les graves sont automatiquement accentués lorsque le volume est faible. Cette option n'est configurable que si la fonction de zone *(p. 84)* est inactive.

*** Si vous avez d'abord monté le volume, puis réduit avec la fonction "Volume Offset", le niveau sonore peut être extrêmement élevé si vous passez brusquement sur une autre source.**

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

Sur les modèles DNX7, vous pouvez également agir manuellement sur l'égaliseur.

1 | Touchez [Equalizer].



L'écran d'égaliseur s'affiche.

DNX7 Utilisation

Contrôle des courbes EQ

1 | Sélectionnez la courbe EQ entre les modes [Natural], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz], [Game], [iPod] et [User].



REMARQUE

- Le choix [iPod] n'est disponible que si l'iPod est la source sélectionnée.

Contrôle manuel de l'égaliseur

Cette option n'est pas accessible si vous avez sélectionné le choix [iPod] dans l'écran d'égaliseur.

1 | Touchez [EQ] dans l'écran d'égaliseur.

2 | Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



Niveau de gain (zone indiquée par un encadré vert clair)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Vous pouvez également toucher [◄], [►], [▲] et [▼] pour régler le niveau. Utilisez les touches [◄] et [►] pour sélectionner la fréquence, puis les touches [▲] et [▼] pour régler le niveau.

EQ INIT

Rétablit le niveau précédent pour lequel le gain a été corrigé.

Flat

Permet d'obtenir une courbe plate.

Bass EXT (Extension des graves)

Lorsque l'option est active, la fréquence au-delà de 62,5 Hz est réglée au même niveau de gain que la fréquence 62,5 Hz.

SW Level

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None". Voir *Configuration des haut-parleurs (p. 78)*.

DNX5 DNX4 Utilisation

Contrôle des courbes EQ

1 **Sélectionnez la courbe EQ entre les modes [Natural], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz] et [User] à l'aide des touches [◄] et [►].**



Contrôle du SystemQ-Ex

Sélectionne les éléments à régler pour la configuration de la courbe de tonalité. Si vous désactivez cette option, seul le niveau peut être réglé pour les courbes de tonalité.

1 **Touchez [ON] ou [OFF] de [SystemQ-Ex].**

Contrôle manuel de l'égaliseur

1 **Touchez [Tone] dans l'écran d'égaliseur.**

2 **Réglez chaque option comme suit.**



FREQ

Règle la fréquence centrale dans chaque bande.

Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass : 40Hz/50Hz/60Hz/70Hz/80Hz/100Hz/120Hz/150Hz (le choix par défaut est "100Hz.")

Middle : 500Hz/1kHz/1,5kHz/2kHz (le choix par défaut est "1kHz.")

Treble : 10kHz/12,5kHz/15kHz/17,5kHz (le choix par défaut est "12,5kHz.")

LEVEL

Règle le niveau de chaque bande.

Chaque valeur de réglage est comprise entre -8dB et 8dB et le choix par défaut est "0dB."

Q Factor

Règle la valeur Q des graves et des médiums.

Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass : 1/1,25/1,5/2 (le choix par défaut est "1").

Middle : 1/2 (le choix par défaut est "1").

Bass DC EXT

Permet d'activer/désactiver l'option Bass DC EXT. Le choix par défaut est "OFF".

Si vous sélectionnez "ON", cela étend d'environ 20 % la fréquence centrale des graves au registre bas.

[Flat]

Le niveau de tonalité devient 0 (plat).

Subwoofer Level

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None".

Voir *Configuration des haut-parleurs (p. 78)*.

Contrôle de zone

Vous pouvez sélectionner des sources différentes selon qu'elles sont utilisées à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

1 | Touchez [Zone Control].



L'écran de contrôle de zone s'affiche.

2 | Touchez [Dual Zone].

3 | Réglez chaque source comme suit.



[►] (Front Source, Rear Source)

Sélectionnez la source audio pour chaque option.

[▼], [▲] (Rear VOL.)

Règle le volume du canal arrière.

[Single Zone]

Touchez pour désactiver la fonction de double zone.

REMARQUE

- Lorsque le son du canal arrière est activé, la source audio envoyée en sortie à la prise AV OUTPUT passe également sur la même source.
- Lorsque la fonction de double zone est active, les fonctions suivantes sont indisponibles.
  - Signal de sortie au caisson de graves
  - Niveau du caisson de graves/accentuation des graves DNX7 (p. 81)
  - Contrôle de l'égaliseur/Renforcement de l'ambiance sonore DNX7/Position d'écoute DNX7 (P.82, 84, 85)
  - Contrôle du DSP DNX7/Configuration des haut-parleurs/Configuration du type de voiture (DTA) DNX7 (P.81, 78, 79)

Renforcement de l'ambiance sonore DNX7

1 | Touchez [Space Enhancer].



L'écran de renforcement de l'ambiance sonore s'affiche.

2 | Touchez [Small], [Large] ou [OFF].

Chaque valeur de réglage correspond à un niveau d'ambiance sonore.

REMARQUE

- Cette option est indisponible quand la source sélectionnée est le syntoniseur.

Position d'écoute DNX7

Vous pouvez régler les effets sonores en fonction de votre position d'écoute.

1 | Touchez [Position].



L'écran de position s'affiche.

2 | Sélectionnez la position d'écoute entre les choix [Front R] (avant droit), [Front L] (avant gauche), [Front All] (tout l'avant), [All] et [User] à l'aide des touches [◄] et [►].

REMARQUE

- Vous pouvez mémoriser les réglages en vigueur en touchant pendant 2 secondes les touches [P1], [P2] ou [P3].
  Vous pouvez également rappeler ces réglages mémorisés en touchant le numéro correspondant.
- La distance finale est ajustée au total entre la valeur de configuration du type de voiture *(p. 79)* et la valeur de configuration de position (à la fois position et DTA position).
- Si vous modifiez la valeur de configuration du type de voiture *(p. 79)*, la position est réglée sur [All].
- Seule la distance ajustée de la configuration de position (valeurs de position et de DTA position) est mémorisée. Par conséquent, la distance finale d'ajustement change si vous modifiez la valeur de configuration du type de voiture *(p. 79)*.

Contrôle de DTA position

Vous pouvez ajuster finement votre position d'écoute.

1 | Dans l'écran de position, touchez [DTA].

2 | Sélectionnez le haut-parleur que vous souhaitez ajuster en touchant le pictogramme correspondant.



3 | Réglez le DTA comme suit.



[◄], [►]

Corrigez le réglage de la position DTA.

Total DTA

Sont indiquées la distance ajustée (valeurs de position et DTA position), le total de la distance ajustée par la *Configuration du type de voiture (DTA) (p. 79)* et la distance d'ajustement pour la configuration de position.

Télécommande

Vous pouvez piloter l'appareil avec la télécommande.

Avec les modèles DNX5580BT, la télécommande est fournie avec l'appareil.

Avec les modèles DNX7280BT, DNX5280BT et DNX4280BT, la télécommande est un accessoire en option (KCA-RCDV331).

⚠ATTENTION

- **Placez la télécommande à un endroit où elle ne pourra pas bouger en cas de freinage ou autre mouvement. Si la télécommande tombe et vient se coincer en dessous des pédales pendant la conduite, ceci peut provoquer une situation de danger.**
- **Ne pas laisser la pile près d'une flamme ou en plein soleil. Ceci peut provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.**
- **Ne pas recharger, court-circuiter, casser ni chauffer la pile, et ne pas la mettre au feu. Ces actions peuvent provoquer des fuites du liquide de la pile. Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.**
- **Placez la pile hors de portée des enfants. Dans l'éventualité peu probable où un enfant avalerait la pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.**

Installation des piles

Si la télécommande ne fonctionne qu'à portée réduite ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que les piles soient à plat.

Si tel est le cas, remplacez les deux piles par des neuves.

1 Insérez 2 piles "AAA"/"R03" en respectant les polarités ⊕ et ⊖, comme indiqué sur le schéma à l'intérieur du boîtier.



Fonctions des boutons de la télécommande

Sélection du mode d'utilisation

Les fonctions accessibles depuis la télécommande diffèrent selon la position de l'interrupteur de mode.



Mode AUD

Passez à ce mode pour commander une source sélectionnée, une source de syntoniseur, etc.

Mode DVD

Passez à ce mode pour lire un disque à contenu multimédia, notamment un DVD, VCD ou CD.

Mode TV DNX7 DNX5

Passez à ce mode pour commander la télévision.

Mode NAV

Passez à ce mode pour commander la fonction de navigation.

REMARQUE

- Pour contrôler un lecteur qui n'est pas intégré à l'appareil, sélectionnez le mode "AUD".

Mode de recherche directe

Avec la télécommande, vous pouvez sélectionner directement le ficher, la piste ou le chapitre, etc. de votre choix en entrant le numéro correspondant au contenu.

REMARQUE

- Cette action n'est pas possible avec un périphérique USB et un iPod.

1 **Appuyez plusieurs fois sur le bouton <#BS> jusqu'à afficher le contenu voulu.**

Les contenus disponibles sont différents selon la source.

DVD

Numéro de titre/Numéro de chapitre/Durée écoulée/Numéro d'item*

* Il peut arriver que cette fonction soit inopérante avec certains disques ou certaines scènes.

VCD 1.X et 2.X (PBC OFF)

Numéro de piste

VCD 2.X (PBC ON)

Numéro de scène/numéro

CD musicaux

Numéro de piste/Durée écoulée

Fichiers audio

Numéro de dossier/Numéro de fichier

Radio (DNX7280BT et DNX5280BT uniquement)

Fréquence

2 **Entrez le numéro du contenu à lire à l'aide du clavier numérique.**

3 **Avec un DVD ou un VCD, appuyez sur le bouton <Enter>.**
Avec un CD de musique ou les fichiers audio, appuyez sur le bouton <POSITION>.
Avec la radio, appuyez sur le bouton <◄> ou <►>.

Le contenu demandé est lu.



	Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
1	SRC	–	Passe à la source à utiliser. En mode mains-libres, raccroche le téléphone.
2	NAV	–	Alterne entre les écrans de navigation et de source.
3	MENU	DVD	Arrête la lecture et mémorise le dernier point où le disque a été arrêté. Appuyez deux fois pour supprimer ce dernier point.
		NAV	Affiche le menu principal.
4	OUT, IN	NAV	Zoom avant ou zoom arrière de la carte de navigation.
5	POSITION	AUD, DVD	Met en pause la piste ou le fichier, et reprend la lecture après un double appui. Avec la radio comme source en mode AUD, alterne entre les modes de recherche (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
		TV	Alterne entre les modes de recherche (AUTO1, AUTO2, MANUAL).
		NAV	Affiche la position actuelle.
6	Touches du curseur	DVD	Commande le mouvement du curseur dans le menu du DVD.
		NAV	Commande le curseur ou le défilement de la carte.
7	ENTER	AUD, DVD, TV	Applique la fonction sélectionnée.
		NAV	• Enregistre la position sélectionnée. • Applique la fonction sélectionnée.
8	ROUTE M	AUD, TV	Le mode d'écran change chaque fois que vous appuyez sur cette touche pendant la lecture vidéo.
		DVD	Retourne au menu supérieur du DVD.
		NAV	Affiche le menu d'option de route.

	Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
9	VOICE	AUD, TV	Sélectionne l'état marche/arrêt de l'affichage de navigation.
		DVD	Affiche le menu du DVD. Active ou désactive la commande de lecture pendant la lecture d'un VCD.
		NAV	Active le guidage vocal.
10	VIEW	AUD, DVD, TV	Sélectionne successivement les sources AV à envoyer en sortie.
		NAV	Bascule entre l'affichage de la carte en 2D et celui de la carte en 3D.
11	MAP DIR	AUD, DVD, TV	DNX7 Alterne entre les angles d'affichage à chaque appui.
		NAV	Bascule entre l'affichage de la carte de navigation vers la direction et celui de la carte de navigation vers le nord.
12	▲/▼	AUD, DVD	Sélectionne le dossier à utiliser. Avec la radio comme source en mode AUD, sélectionne successivement les bandes de fréquences à recevoir.
		TV	Alterne entre les chaînes de la bande TV à recevoir.
13	◄/►	AUD, DVD	Sélectionne la piste ou le fichier à lire. Avec la radio comme source en mode AUD, alterne entre les stations reçues par l'appareil.
		TV	Sélectionne le canal à recevoir.
14	Touches numérotées	AUD	Indique le numéro à rechercher en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir *Mode de recherche directe (p. 87)*. Avec la radio comme source en mode AUD, cette touche a la même fonction qu'en mode TV.
		DVD	• Appuyez sur [1] [2] pour obtenir l'avance/retour rapide. Change la vitesse d'avance/de retour rapide à chaque pression de cette touche. • Appuyez sur [4] [5] pour obtenir le ralenti avant/arrière. Change la vitesse d'avance lente/retour lent à chaque pression de cette touche. * *DVD uniquement
		TV	Appuyez sur le numéro de la station mémorisée sur laquelle syntoniser ([1] - [6]).
15	* +	DVD	Efface le numéro.
16	# BS	AUD, DVD, TV	Passe en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir *Mode de recherche directe (p. 87)*.
17	AUDIO	DVD	Change la langue audio à chaque pression de cette touche.
18	CANCEL	DVD	Affiche l'écran précédent.
		NAV	Annule l'opération.
19	SUBTITLE	DVD	Change la langue des sous-titres.
20	✆	–	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
21	ANGLE	DVD	Change l'angle de l'image à chaque pression de cette touche.
22	Vol ▲▼	–	Règle le volume.
23	ZOOM	DVD	Alterne entre les rapports de zoom (1, 2, 3, Off) chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
24	2 ZONE	AUD, DVD, TV	Active ou désactive la fonction Dual Zone.
25	R.VOL ∧∨	AUD, DVD, TV	Règle le volume à l'arrière quand la fonction Dual Zone est activée.
26	ATT	AUD, TV	Baisse le volume sur simple appui sur la touche. Rétablit le niveau précédent du volume après un double appui sur la touche.

Dépannage

Problèmes et solutions

Si un problème quel qu'il soit survient, vérifiez tout d'abord dans le tableau suivant s'il n'est pas traité.

- **Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées à cause de certains réglages effectués sur cet appareil.**
- **Ce qui pourrait ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut être le simple fruit d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement défectueux.**

Sur le thème des réglages

Problème	Raison	Solution
• Impossible de régler le subwoofer. • Impossible de configurer la phase du subwoofer. • Aucune sortie émise par le subwoofer. • Impossible de configurer le filtre passe-bas. • Impossible de configurer le filtre passe-haut	Le caisson de graves n'est pas actif.	Activez le caisson de graves. Voir ***Configurationdeshaut-parleurs(p.78)***.
	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir ***Contrôle de zone (p. 84)***.
• Impossible de sélectionner la destination de sortie de la sous-source dans la Dual zone. • Impossible de régler le volume des enceintes arrière.	La fonction de double zone est inactive.	Activez la fonction de double zone. Voir ***Contrôle de zone (p. 84)***.
• Impossible de configurer l'égaliseur. • Impossible de configurer le réseau du répartiteur.	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir ***Contrôle de zone (p. 84)***.
	L'option "DSP Select" est réglée sur "Bypass".	Réglez l'option "DSP Select" sur "Through". Voir ***Sélection du DSP (p. 81)***.

Sur le thème des fonctions audio

Problème	Raison	Solution
La réception de la radio est médiocre.	L'antenne de la voiture n'est pas déployée.	Sortez l'antenne sur toute sa longueur.
	Le fil d'antenne n'est pas branché.	Branchez correctement le fil. Voir "Raccordement" dans l'abrégé d'utilisation.
Lecture impossible des fichiers gravés sur un disque.	L'option "CD Read" est réglée sur "2".	Réglez l'option "CD Read" sur "1". Voir ***Configuration du disque (p. 29)***.
Sélection impossible d'un dossier.	La fonction de lecture aléatoire est active.	Désactivez la fonction de lecture aléatoire.
Répétition inopérante pendant la lecture d'un VCD.	La fonction PBC est active.	Désactivez la fonction PBC.
Le disque choisi n'est pas lu, c'en est un autre qui est lu.	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir ***Précautions de manipulation des disques (p. 4)***.
	Le disque est gravement rayé.	Essayez avec un autre disque.

Problème	Raison	Solution
Le son déraille à la lecture d'un fichier audio.	Le disque est rayé ou n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir *Précautions de manipulation des disques (p. 4)*.
	L'enregistrement est en mauvais état.	Recommencez l'enregistrement du fichier ou utilisez un autre disque.

Autre

Problème	Raison	Solution
L'appui sur les touches n'est pas confirmé par un bip.	La prise preout est déjà utilisée.	Le bip d'appui sur les touches ne peut pas être envoyé en sortie sur la prise preout.

Messages d'erreur

Lorsqu'un problème vous empêche d'utiliser correctement l'appareil, sa cause est affichée sous forme de message à l'écran.

Message d'erreur	Cause	Solution
Protect	Le circuit de protection a été activé parce qu'un cordon de haut-parleur a été en court-circuit ou en contact avec le châssis de la voiture.	Isolez le cordon de haut-parleur comme il convient puis appuyez sur le bouton <Reset> *(p. 92)*.
Hot Error	Quand la température interne de cet appareil monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil.	Attendez que l'appareil se soit refroidi avant de recommencer à l'utiliser.
Mecha Error	Le lecteur de disque présente un dysfonctionnement.	Éjectez le disque et essayez de l'insérer à nouveau. Contactez votre distributeur Kenwood si ce témoin continue à clignoter ou si le disque ne peut être éjecté.
Disc Error	Un disque illisible a été inséré.	Changez de disque. Voir *Playable Media And Files (p. 93)*.
Read Error	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir *Précautions de manipulation des disques (p. 4)*.
	Le disque est à l'envers.	Chargez le disque face imprimée vers le haut.
Region Code Error	Le disque que vous vouliez lire possède un code de région qui ne peut pas être lu sur cet appareil.	Voir *Codes de langue du DVD (p. 99)* ou essayez un autre disque.
Parental Level Error	Le disque que vous vouliez lire possède un niveau de verrouillage parental plus élevé que le niveau de verrouillage parental que vous avez configuré.	Configurez le niveau parental. Voir *Niveau parental (p. 28)*.
Error 07–67	L'appareil ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.	Appuyez sur le bouton Reset de l'appareil. Si le message "Error 07–67" ne disparaît pas, consultez votre distributeur Kenwood le plus proche.
No Device (périphérique USB)	Le périphérique USB est sélectionné comme source bien qu´aucun périphérique USB ne soit connecté.	Sélectionnez une autre source que USB/iPod. Branchez un périphérique USB, puis sélectionnez à nouveau la source USB.

Message d'erreur	Cause	Solution
Disconnected (iPod, lecteur audio Bluetooth)	Le iPod/ lecteur audio Bluetooth est sélectionné comme source bien qu´aucun iPod/ lecteur audio Bluetooth ne soit connecté.	Sélectionnez une autre source que iPod/ Bluetooth. Connectez un iPod/ lecteur audio Bluetooth, puis changez à nouveau la source en la réglant sur USB.
No Media file	Le périphérique USB connecté ne contient aucun fichier audio lisible. Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être lues par l'appareil.	Voir *Playable Media And Files (p. 93)* et essayez avec un autre périphérique USB.
USB Device Error!!	Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.	Vérifiez le périphérique USB. Un problème a pu avoir lieu avec le périphérique USB connecté.
		Sélectionnez une autre source que USB. Enlevez le périphérique USB.
Authorization Error	La connexion à l'iPod a échoué.	• Débranchez et rebranchez l'iPod. • L'appareil n'est pas compatible avec l'iPod. Voir *Connectable iPod/iPhone (p. 95)*.
Update your iPod	Le logiciel de l'iPod est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'appareil.	Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge le modèle d'iPod branché. Confirmez que la version logicielle de l'iPod est la plus récente disponible. Voir *Connectable iPod/iPhone (p. 95)*.
Navigation Error. Please turn on power again later.	Le problème de communication est dû à une température ambiante trop basse.	Attendez que l'habitacle de la voiture se soit réchauffé avant de remettre en marche l'appareil.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ou l'équipement qui lui est branché ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le.

1 Appuyez sur le bouton <Reset>.
Les réglages d'usine de l'appareil sont rétablis.



DNX7



DNX5 DNX4

REMARQUE

- Débranchez le périphérique USB avant d'appuyer sur le bouton <Reset>. Si vous appuyez sur le bouton <Reset> avec le périphérique USB branché, vous risquez d'endommager les données stockées dans ce dernier. Pour savoir comment débrancher le périphérique USB, voir *Comment lire un contenu multimédia (p. 13)*.
- À la première remise en marche de l'appareil après sa réinitialisation, l'écran de configuration initiale s'affiche. Voir *Configuration initiale (p. 11)*.

Annexes

Supports et fichiers pouvant être lus

Divers types de supports et fichiers peuvent être lus par l'appareil.

Liste des disques lisibles

Types de disque	Norme	Support	Remarque
DVD	DVD Vidéo	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX • Lecture Multi-border/Multisession (La lecture dépend du système auteur)
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Double couche)	○	Format vidéo uniquement
	DVD+R DL (Double couche)	○	
	DVD-RAM	×	
CD	CD musicaux	○	CD-TEXT
	CD-ROM	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX • Compatible multisession • Incompatible écriture de paquet
	CD-R	○	
	CD-RW	○	
	DTS-CD	○	
	Vidéo CD (VCD)	○	
	CD Super vidéo	×	
	CD Photo	×	
	CD-EXTRA	△	Seule la session musicale du CD peut être lue.
	HDCD	○	
	CCCD	×	
Autres	DualDisc	×	
	CD Super audio	△	Seule la couche CD peut être lue.

Incompatible avec les disques de 8 cm (3 pouces).

○ : Lecture possible.
△: Lecture partiellement possible.
× : Lecture impossible.

REMARQUE

- Lors de l'achat de contenus DRM, vérifier le code d'enregistrement dans le *Configuration DivX (p. 43)*. À chaque fois qu'un fichier avec le code affiché est reproduit et protégé contre la copie, le code change.
- Un DivX ne peut être lu que sur un support DVD.

■ Utilisation de DualDisc

Si vous utilisez un "DualDisc" avec cet appareil, la face du disque illisible peut s'égratigner pendant l'insertion ou l'éjection. Étant donné que la face du CD musical n'est pas conforme aux normes, il se peut que la lecture soit impossible.

(Un "DualDisc" est un disque dont une face contient des signaux DVD et l'autre face contient des signaux de CD musical).

■ À propos du format de disque

Le format de disque doit être l'un des suivants.

- ISO 9660 Niveau 1/2
- Joliet
- Romeo
- Nom de fichier long

À propos des fichiers

Compatible avec les fichiers audio, vidéo et image.

■ Fichiers audio

- AAC-LC (.m4a)
- MP3 (.mp3)
- WMA (.wma)
- PCM linéaire (WAVE) (.wav)
  *Clé USB de type mémoire de masse uniquement

REMARQUE

- Si des morceaux d'un CD normal et d'autres systèmes de lecture sont enregistrés sur le même disque, seul le système de lecture enregistré en premier sera lu.
- Les formats WMA et AAC protégés par GDN ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.
- Un manuel en ligne concernant les fichiers audio est disponible sur le site, à l'adresse, ***www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/***.
  Ce manuel en ligne fournit des informations détaillées et des remarques qui n'apparaissent pas dans le présent manuel. N'oubliez pas de lire également le manuel en ligne.

■ Fichiers vidéo

- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v)
- DivX (.divx, .div, .avi)
- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v)
  *Clé USB de type mémoire de masse uniquement
- WMV 9 (.wmv, .m2ts)
  *Clé USB de type mémoire de masse uniquement

■ Fichiers image

Seuls les fichiers image en USB peuvent être lus.

Les fichiers mémorisés dans des supports disques ne sont pas compatibles.

- JPEG, (.jpg, .jpeg)
- PNG (.png)
- BMP (.bmp)

REMARQUE

- BMP et PNG ne peuvent être installés qu'en tant que fond d'écran.

■ Ordre de lecture des fichiers

Dans l'exemple de l'arborescence de dossiers/fichiers présentée ci-après, les fichiers sont lus dans l'ordre de 1 à 10.



iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

À partir de cet appareil, vous pouvez commander un iPod/iPhone en connectant un iPod/iPhone (produit commercial) à un connecteur Dock à l'aide d'un câble de connexion iPod accessoire (KCA-iP202/KCA-iP22F). Le terme "iPod" qui apparaît dans ce manuel fait référence à l'iPod/iPhone connecté avec le câble KCA-iP202/KCA-iP22F (accessoire en option).

Made for
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

REMARQUE
- Pour les informations sur la conformité avec les logiciels iPod/iPhone, rendez-vous sur : ***www.kenwood.com/cs/ce/ipod/***.
- En branchant votre iPod/iPhone à cet appareil à l'aide d'un câble de connexion iPod accessoire (KCA-iP202/KCA-iP22F), vous pouvez alimenter votre iPod/iPhone, ainsi que le charger, pendant que vous écoutez de la musique. Cependant, cet appareil doit être sous tension.
- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.
  Dans ce cas, "Reading" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant l'élément de recherche, le titre correct, etc. s'affichera.
- Quand l'iPod est connecté à cet appareil, "KENWOOD" ou "✓" s'affiche sur l'iPod pour indiquer que vous ne pouvez pas utiliser l'iPod.

Clé USB utilisable

Vous pouvez utiliser sur cet appareil une clé USB de mémoire de masse.

Le terme "clé USB" indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash et les lecteurs audio numériques peuvent être considérés comme mémoire de masse.

■ À propos du système de fichiers

Le système de fichiers doit être l'un des suivants.
- FAT16
- FAT32

REMARQUE
- Quand la clé USB est connectée à cet appareil, elle peut être chargée avec le câble USB.
- Installer la clé USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB.
  Nous ne proposons pas d'indemnisations pour les pertes dues à l'effacement de données.
- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Il est recommandé d'utiliser le CA-U1EX (en option) lors de la connexion du périphérique USB. (Néanmoins, le courant maximum fourni de CA-U1EX est 500 MA.) Si un câble autre que le câble USB compatible est utilisé, la lecture normale n'est pas garantie.

Carte SD compatible (DNX7280BT et DNX5280BT uniquement)

L'appareil est capable de lire les cartes mémoire SD/SDHC conformes aux normes SD et SDHC.

Un adaptateur spécial est requis pour utiliser une mini carte SD, une mini carte SDHC, une micro carte SD ou une micro carte SDHC.

Les cartes MMC (carte mémoire multimédia) ne peuvent pas être utilisées.

Indicateurs de la barre d'état

La liste ci-dessous présente les indicateurs affichés sur la barre d'état de l'écran.
Le statut actuel de l'appareil est affiché sur la barre.



■ Généralités

ATT
L'atténuateur est actif.

DUAL
La fonction dual zone est active.

TEL
Indique l'état de connexion du dispositif mains libres Bluetooth.
• Blanc : Connecté
• Orange : Non connecté

LOUD DNX5 DNX4
La fonction de réglage du volume est active.

■ DVD/CD

FO-REP
Indique que la fonction de répétition du dossier est active.

IN
Indique qu'un disque est inséré.
• Blanc : Un disque est placé à l'intérieur du lecteur.
• Orange : Erreur du lecteur de disque

VIDEO
Identifie le fichier vidéo.

MUSIC
Identifie le fichier musical.

RDM
Indique que la fonction aléatoire est active.

REP
Indique que la fonction répétition est active.

C-REP
La fonction répétition du chapitre est active.

T-REP
La fonction répétition du titre est active.

■ VCD

1chLL/2chLL
Identifie la sortie audio gauche du flux 1 ou 2.

1chLR/2chLR
Identifie la sortie audio monophonique du flux 1 ou 2.

1chRR/2chRR
Identifie la sortie audio droite du flux 1 ou 2.

1chST/2chST
Identifie la sortie audio stéréo du flux 1 ou 2.

LL
Identifie la sortie audio gauche.

LR
Identifie la sortie audio monophonique.

RR
Identifie la sortie audio droite.

STEREO
Identifie la sortie audio stéréo.

PBC
Indique que la fonction PBC est active.

SVCD
Identifie le CD Super vidéo.

VER1
La version VCD est 1.

VER2
La version VCD est 2.

REP
Indique que la fonction répétition est active.

■ USB

FO-REP

Indique que la fonction répétition de dossier est active.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

PICTURE

Identifie le fichier image.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

PLST

Le mode de liste de lecture est actuellement sélectionné.

■ iPod

MUSIC

Identifie le fichier musical.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

A-RDM

La fonction lecture aléatoire de l'album est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

■ Tuner

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MONO

Indique que la fonction monophonique forcée est active.

AF

Indique que la fonction recherche AF est active.

EON

La station Radio Data System envoie EON.

Lo.S

Indique que la fonction recherche locale est active.

NEWS

Indique que l'interruption du bulletin d'information est active.

RDS

Indique l'état de la station Radio Data System lorsque la fonction AF est sur ON.

- Blanc : Le Radio Data System est actuellement reçu.
- Orange : Le Radio Data System n'est pas reçu.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

ST

Indique que l´émission stéréo est actuellement reçue.

TI

Indique l´état de réception des informations routières.

- Blanc : Le signal TP est reçu.
- Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

■ TV

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

Codes de région dans le monde

Les lecteurs DVD reçoivent un code de région suivant le pays ou la région de distribution comme illustré sur la carte suivante.



■ Marques des disques DVD

Indique un numéro de région. Les disques qui possèdent cette marque peuvent être lus avec n'importe quel lecteur DVD.

Indique le nombre de langues audio enregistrées. Un total de 8 langues peut être enregistré pour un film. Vous pouvez sélectionner une langue préférée.

Indique le nombre de langues sous-titrées enregistrées. Un total de 32 langues peut être enregistré.

Si un DVD possède des scènes prises sous plusieurs angles, vous pouvez sélectionner un angle préféré.



Indique le type d'écran pour l'image. La marque de gauche indique qu'une image large (16:9) est affichée sur un écran de téléviseur standard (4:3) avec une bande noire en haut et en bas de l'écran (boîte aux lettres).

■ Marques de fonctionnement réglementaires

Avec ce DVD, certaines fonctions de cet appareil, comme la fonction de lecture, peuvent être restreintes suivant l'endroit où le DVD est lu. Si tel est le cas, les marques suivantes apparaîtront à l'écran. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du disque.

Marques d'interdiction

■ Disques avec durée d'utilisation limitée

Ne laissez pas de disques dont la durée d'utilisation est limitée à l'intérieur de cet appareil. Si vous chargez un disque qui est déjà périmé, il se peut que vous ne puissiez pas le sortir de l'appareil.

Codes de langue du DVD

Code	Langue
aa	Afar
ab	Abkhazien
af	Afrikaans
am	Amharique
ar	Arabe
as	Assamais
ay	Aymara
az	Azéri
ba	Bashkir
be	Biélorusse
bg	Bulgare
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibétain
br	Breton
ca	Catalan
co	Corse
cs	Tchèque
cy	Gallois
da	Danois
de	Allemand
dz	Bhoutani
el	Grec
en	Anglais
eo	Espéranto
es	Espagnol
et	Estonien
eu	Basque
fa	Persan
fi	Finnois
fj	Fidji
fo	Féroïen
fr	Français
fy	Frison
ga	Irlandais
gd	Gaélique écossais
gl	Galicien
gn	Guarani
gu	Gujrati
ha	Haoussa
he	Hébreu
hi	Hindi
hr	Croate
hu	Hongrois
hy	Arménien

Code	Langue
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésien
is	Islandais
it	Italien
ja	Japonais
jv	Javanais
ka	Géorgien
kk	Kazakh
kl	Groenlandais
km	Cambodgien
kn	Kannada
ko	Coréen
ks	Kashmiri
ku	Kurde
ky	Kirghiz
la	Latin
lb	Luxembourgeois
ln	Lingala
lo	Laotien
lt	Lituanien
lv	Letton, lettonien
mg	Malgache
mi	Maori
mk	Macédonien
ml	Malayalam
mn	Mongol
mo	Moldave
mr	Marathe
ms	Malais
mt	Maltais
my	Birman
na	Nauri
ne	Népalais
nl	Néerlandais
no	Norvégien
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Pendjabi
pl	Polonais
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugais
qu	Quichua
rm	Rhéto-roman

Code	Langue
rn	Kiroundi
ro	Roumain
ru	Russe
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbo-croate
si	Singhalais
sk	Slovaque
sl	Slovène
sm	Samoan
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanais
sr	Serbe
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soudanais
sv	Suédois
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Télougou
tg	Tadjik
th	Thaï
ti	Tigrinya
tk	Turkmène
tl	Tagal
tn	Setchwana
to	Tonga
tr	Turc
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Tchi
uk	Ukrainien
ur	Ourdou
uz	Ouzbek
vi	Vietnamien
vo	Volapük
wo	Ouolof
xh	Xhosa
yo	Yorouba
zh	Chinois
zu	Zoulou

Spécifications

■ Section moniteur

Taille de l'image
DNX7280BT
: 6,95 pouces (diagonale) de large
: 156,6 mm (l) x 81,6 mm (H)
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 6,1 pouces (diagonale) de large
: 136,2 mm (l) x 72 mm (H)

Système d'affichage
: Panneau LCD TN transparent

Système de lecture
: Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels
: 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efficaces
: 99,99 %

Disposition des pixels
: Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage
: LED

■ Section lecteur DVD

Convertisseur N/A
: 24 bits

Décodeur audio
: PCM linéaire/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Décodeur vidéo
: MPEG1/ MPEG2/ DivX

Fluctuation
: En dessous de la limite mesurable

Réponse en fréquence
DNX7280BT
Fréquence d'échantillonnage ;
- 96 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
Fréquence d'échantillonnage ;
- 96 kHz : 20 – 22 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Taux d'harmoniques
DNX7280BT
: 0,008 % (1 kHz)
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 0,010 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)
: 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Dynamique
: 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Format de disque
: DVD-Vidéo/ VIDÉO-CD/ DVD-VR/ CD-DA

Fréquence d'échantillonnage
44,1/48/96 kHz

Nombre de bits quantifiable
: 16/20/24 bits

■ Section interface USB

Norme USB
: USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers
: FAT 16/ 32

Courant d'alimentation maximum
: 1A (5V)

Convertisseur N/A
: 24 bits

Décodeur vidéo
: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

Décodeur audio
: MP3/ WMA/ AAC/ WAV (PCM linéaire)

■ Section Bluetooth

Technologie
DNX7280BT
: Bluetooth Ver.2.1 + Certifié Reconnaissance électronique de date (EDR)
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: Bluetooth 2.1 certifié

Fréquence
: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Classe de puissance 2

Portée de communication maximale
: Ligne de vue environ 10 m (32,8 pieds)

Profil
- HFP (Profil mains libres)
- SPP (Profil port série)
- HSP (Profil écouteurs)
- OPP (Profil de poussée d'objet)
- PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)
- SYNC (Profil de synchronisation)
- A2DP* (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP* (Commande à distance)
- Support Multi Profil*

*DNX7280BT uniquement

■ Section Syntoniseur FM

Plage de fréquence (50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Sensibilité utilisable (S/N : 26 dB)
DNX7280BT
: 0,9 µV/ 75 Ω
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 0,7 µV/ 75 Ω

Sensibilité utilisable (S/N : 46 dB)
DNX7280BT
: 2,0 µV/ 75 Ω
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 1,6 µV/ 75 Ω

Réponse en fréquence (± 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)
: 65 dB (MONO)

Sélectivité (± 400 kHz)
: ≥ 80 dB

Séparation stéréo
: 35 dB (1 kHz)

■ Section Syntoniseur AM

Plage de fréquence (9 kHz)
LW : 153 – 279 kHz
MW : 531 – 1611 kHz

Sensibilité utilisable
LW : 45 µV
MW : 25 µV

■ Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe
: NTSC/PAL

Niveau d'entrée vidéo externe (RCA/mini jack)
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau d'entrée maxi audio externe (RCA/mini jack)
: 2 V/ 25 kΩ

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau de sortie audio (jacks RCA)
: 1,2 V/ 10 kΩ

■ Section audio

Puissance maximum (avant et arrière)
: 50 W x 4

Puissance à pleine bande passante (Avant & Arrière)
(PWR DIN45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4

Niveau de pré-amplification (V)
DNX7280BT
: 4 V/ 10 kΩ
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 2 V/ 10 kΩ

Impédance du préamplificateur
: ≤ 600 Ω

Impédance d'enceinte
: 4 – 8 Ω

Son (DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT)
Graves : 100 Hz ± 10 dB
Moyens : 1 kHz ± 10 dB
Aigus : 10 kHz ± 10 dB

■ Section DSP (DNX7280BT)

Égaliseur graphique
Bande : 5 Bande
Fréquence (BAND1 – 5)
: 62,5/250/1 k/ 4 k/ 16 kHz

Gain
: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

X'over
Filtre passe-haut
Fréquence : Par, 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/ 220/ 250 Hz
Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.
Filtre passe-bas
Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz, par
Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Réglage de temporisation
Avant/ Arrière/ Caisson de basse
: 0 – 4,4 m (0,02 m Step)

Position
: 0 – 1,7 m (0,02 m Step)

Niveau du caisson de basse
: -50 – +10 dB

■ Section Navigation

Récepteur
: Récepteur GPS à haute sensibilité

Fréquence de réception
: 1575,42 MHz (Code C/A)

Temps d'acquisition
Froid : 38 secondes (typ)
(En moyenne pour un récepteur stationnaire lorsque le ciel est clairement visible)

Précision
Position : < 10 mètres, typiquement
Vitesse : 0,05 m/s RMS

Méthode de positionnement
: GPS

Antenne
: Antenne GPS extérieure

■ SW extérieur (DNX7280BT)

Courant d'alimentation maximum
: 500 mA

■ Généralités

Tension de fonctionnement
: 14,4 V (10,5 – 16 V permis)

Consommation de courant maximale
: 15 A

Dimensions d'installation (L × H × P)
DNX7280BT
: 182,0 x 112,0 x 163,0 mm
DNX5280BT, DNX4280BT, DNX5580BT
: 182,0 x 112,0 x 159,3 mm

Plage de température de fonctionnement
: -10 °C – +60 °C

Plage de température de stockage
: -20 °C – +85 °C

Poids
DNX7280BT : 2,65 kg
DNX5580BT, DNX5280BT: 2,2 kg
DNX7280BT 2,0 kg

■ SD (DNX5580BT, DNX5280BT)

Système de fichiers compatible
: FAT 12/16/32

Tension nominale
: Maximum 32G Byte

Taux de transfert des données
: Maximum 12 Mbps

Décodeur audio
: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Décodeur vidéo
: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

À propos de cet appareil

■ Copyrights

- L'indice de mot et les logos Bluetooth appartiennent à la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kenwood Corporation se fait sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
  Le terme "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Font for this product is designed by Ricoh.
- **À PROPOS DE DIVX VIDEO :**
  DivX® est un format vidéo crée par DivX, Inc. Il s'agit d'un format officiel DivX Certified® qui lit les vidéo DivX. Rendez-vous sur divx.com pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en DivX vidéo.
- **À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE :**
  Cet appareil DivX Certified® doit être inscrit pour lire les films achetés en vidéo à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'inscription, repérez la section DivX VOD dans le menu d'installation de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur la façon de vous inscrire.
- SDHC logo is a trademark.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

■ Signalisation sur les produits utilisant des lasers.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

L'étiquette est collée au châssis/boîtier et rappelle que le composant utilise des rayons laser qui ont été classés en Classe 1. Cela signifie que l'appareil se sert de rayons laser d'une classe inférieure. Il n'y a aucun risque de radiation dangereuse en-dehors de l'appareil.

■ Informations sur le traitement des appareils électriques et électroniques et des batteries usagés (applicable aux pays de l'UE ayant adopté un système de tri des déchets)

Les produits et les batteries comprenant le symbole (poubelle barrée) ne peuvent pas être jetés parmi les déchets ménagers

Les vieux appareils électriques et électroniques, ainsi que les batteries doivent être recyclés dans un complexe adapté au traitement de ces déchets et de leurs sous-produits.

Prenez contact avec les services publics locaux afin de localiser un complexe de recyclage proche de chez vous.

Recycler de manière adaptée et jeter ses déchets au bon endroit aide à préserver les ressources tout en évitant les effets néfastes sur notre santé et l'environnement.

Remarque : Le signe "Pb" sous le symbole des piles indique que la batterie contient du plomb.

Ce produit n'est pas installé par le fabricant d'un véhicule sur la chaîne de production, ni par le professionnel ayant importé un véhicule dans un pays membre de l'UE.

Déclaration de conformité en ce qui concerne la Directive EMC 2004/108/EC
Déclaration de conformité en ce qui concerne la Directive R&TTE 1999/5/EC
Fabricant :
Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japon
Représentants en UE :
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

English

Hereby, Kenwood declares that this unit DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaat Kenwood dat deze DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Bij deze verklaat Kenwood dat deze , , , voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn /EC.

Con la presente Kenwood dichiara che questo DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

DNX7280BT 1999/5Polska

Český

Kenwood timto prohlasuje, ze DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT je ve shode se zakladnimi pozadavky a s dalsimi prislusnymi ustanoveni Narizeni vlady c. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT står I överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kenwood vakuuttaa täten että , , , tyyppinen laite on direktiivin /EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

S tem Kenwood izjavlja, da je ta DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT spĺňa základné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

DNX7280BT 1999/5Dansk

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BTatbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб DNX7280BT, DNX5580BT, DNX5280BT, DNX4280BT відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

KENWOOD